

# Steinberg

## TOOLS for CC121

### Installationshandbuch

## Informationen

- Diese Software und dieses Installationshandbuch sind im Sinne des Urheberrechts alleiniges Eigentum der Yamaha Corporation.
- Das Kopieren der Software und die Reproduktion dieser Installationsanleitung, in welcher Form auch immer, in Teilen oder als Ganzes, sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers erlaubt und sonst ausdrücklich verboten.
- Steinberg/Yamaha leistet keinerlei Garantie hinsichtlich der Benutzung der Software und der zugehörigen Dokumentation und übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse der Benutzung dieses Installationshandbuchs oder der Software.
- Zukünftige Aktualisierungen von Anwendungs- und Systemsoftware sowie jede Änderung der technischen Daten und Funktionen werden auf der folgenden Website bekannt gegeben.  
[http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates\\_cc121\\_d](http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_d)
- Steinberg und Cubase sind eingetragene Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.
- Apple, Mac und Macintosh sind in den USA und anderen Ländern als Warenzeichen von Apple Inc. eingetragen.
- Die in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.
- Das Kopieren von kommerziell erhältlichen Musikdaten (einschließlich, jedoch ohne darauf beschränkt zu sein, MIDI- und/oder Audio-Daten) ist mit Ausnahme für den privaten Gebrauch strengstens untersagt.

## Was ist TOOLS for CC121?

TOOLS for CC121 besteht aus zwei Software-Komponenten: Yamaha USB-MIDI Driver und Steinberg CC121 Extension. Sie sollten insbesondere Yamaha USB-MIDI Driver installieren, um eine korrekte Kommunikation zwischen dem CC121 und Ihrem Computer zu ermöglichen. Sie sollten auch Steinberg CC121 Extension installieren, um eine optimale Bedienung von Cubase zu ermöglichen. Das Installationsprogramm TOOLS for CC121 Installer installiert diese beiden Software-Komponenten.

### HINWEIS

- Informationen über die Cubase-Versionen, die mit der Link-Funktion kompatibel sind, finden Sie auf der nachstehenden Website.  
[http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates\\_cc121\\_d](http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_d)

# Software-Installation

Gehen Sie zur Installation der Software wie folgt vor.

## HINWEIS

- Es ist Ihnen nur gestattet, diese Software entsprechend den Bedingungen der während der Installation angezeigten Lizenzvereinbarung „Licence Agreement“ zu benutzen.
- Wenn die gleichen Software-Komponenten bereits auf Ihrem Computer installiert sind, können Sie die gleiche Verfahrensweise wie hier in den Installationsanweisungen beschrieben verwenden, um die Software zu aktualisieren.

## ■ Windows XP

### Vorbereitungen zur Installation

- 1** Vergewissern Sie sich, dass der Schalter [STANDBY/ON] des CC121 auf STANDBY (■) gestellt ist.
- 2** Trennen Sie alle USB-Geräte bis auf Maus und Tastatur vom Computer, und schließen Sie dann den CC121 direkt über ein USB-Kabel an den Computer an (ohne einen Hub).
- 3** Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administrator-Account an.  
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.
- 4** Wählen Sie [Start] (→ [Einstellungen]) → [Systemsteuerung], und klicken Sie oben links im Fenster auf „Zur klassischen Ansicht wechseln“.
- 5** Gehen Sie zu [System] → [Hardware] → [Treibersignierung] → [Treibersignaturoptionen], aktivieren Sie das Optionsfeld links neben „Ignorieren – Software unabhängig von Zulassung installieren“, und klicken Sie auf [OK].

## HINWEIS

- Stellen Sie nach Beendigung der Installation ggf. die ursprünglichen Einstellungen wieder her.

- 6** Schließen Sie das Fenster mit den Systemeigenschaften und die Systemsteuerung, indem Sie auf [OK] oder auf das Schließfeld [X] klicken.

### Installation

Der Installer installiert die folgenden beiden Software-Komponenten auf Ihrem Computer.

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

## HINWEIS

- Klicken Sie auf die Abbrechen-Schaltfläche oder das Schließfeld, um die Installation abubrechen. Das Beenden der laufenden Installation durch Drücken der Tasten [Strg]+[Alt]+[Entf] oder durch Ausschalten des Computers kann zu Problemen führen, da die Installation ohne ordnungsgemäße Deinstallation beendet wird.

- 7** Nachdem die heruntergeladene komprimierte Datei korrekt entpackt wurde, doppelklicken Sie auf die Datei „setup.exe“.

Das Begrüßungsfenster „Welcome to the InstallShield Wizard for TOOLS for CC121“ erscheint.

- 8** Klicken Sie auf [Weiter].

- 9** Folgen Sie den Anweisungen im Setup-Fenster auf dem Bildschirm, um die Komponenten Yamaha USB-MIDI Driver und Steinberg CC121 Extension in dieser Folge zu installieren.

## HINWEIS

- Falls die Meldung „Die zu installierende Software hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden“ erscheint, klicken Sie auf [Trotzdem fortfahren]. Ein Abbruch der Installation ist nicht erforderlich. Wenn diese Meldung nicht erscheint, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- 10** Sobald die Installation abgeschlossen ist, erscheint eine entsprechende Meldung. Wenn nach der erfolgreichen Installation ein Neustart des Computers erforderlich ist, vergewissern Sie sich, dass das Optionsfeld links neben „Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten“ aktiviert ist, und klicken Sie auf [Fertigstellen], um den Computer neu zu starten. Wenn kein Neustart des Computers erforderlich ist, klicken Sie auf [Fertigstellen], um den Installationsvorgang zu verlassen.

- 11** Drücken Sie den Schalter [STANDBY/ON] am CC121 in die Stellung ON.

Das Assistentenfenster „Neue Hardware gefunden“ erscheint.

## HINWEIS

- Bei einigen Computern kann es eine Weile dauern, bis das Assistentenfenster angezeigt wird.
- Möglicherweise erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie eine Verbindung zu Windows Update herstellen möchten. Aktivieren Sie in diesem Fall die Option „Nein, diesmal nicht“, und klicken Sie dann auf [Weiter].

## 12 Aktivieren Sie das Optionsfeld neben „Software automatisch installieren“, und klicken Sie auf [Weiter].

Dieser Vorgang startet die Installation von Yamaha USB-MIDI Driver.

### HINWEIS


- Falls die Meldung „Die zu installierende Software hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden“ erscheint, klicken Sie auf [Trotzdem fortfahren]. Ein Abbruch der Installation ist nicht erforderlich. Wenn diese Meldung nicht erscheint, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

## 13 Wenn eine Meldung erscheint, die die Fertigstellung der Installation anzeigt, klicken Sie auf [Fertigstellen].

Die Installation der erforderlichen Software ist damit beendet.

# ■ Windows Vista / Windows 7

## Vorbereitungen zur Installation

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Schalter [STANDBY/ON] des CC121 auf STANDBY (  ) gestellt ist.
- 2 Trennen Sie alle USB-Geräte bis auf Maus und Tastatur vom Computer, und schließen Sie dann den CC121 direkt über ein USB-Kabel an den Computer an (ohne einen Hub).
- 3 Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administrator-Account an.  
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.

## Installation

Der Installer installiert die folgenden beiden Software-Komponenten auf Ihrem Computer.

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

### HINWEIS

- Klicken Sie auf die Abbrechen-Schaltfläche oder das Schließfeld, um die Installation abubrechen. Das Beenden der laufenden Installation durch Drücken der Tasten [Strg]+[Alt]+[Entf] oder durch Ausschalten des Computers kann zu Problemen führen, da die Installation ohne ordnungsgemäße Deinstallation beendet wird.

## 4 Nachdem die heruntergeladene komprimierte Datei korrekt entpackt wurde, doppelklicken Sie auf die Datei „setup.exe“.

Das Begrüßungsfenster „Welcome to the InstallShield Wizard for TOOLS for CC121“ erscheint.

### HINWEIS

- Wenn das Fenster „Benutzerkontensteuerung“ erscheint, klicken Sie auf [Fortfahren].

## 5 Klicken Sie auf [Weiter].

## 6 Folgen Sie den Anweisungen im Setup-Fenster auf dem Bildschirm, um die Komponenten Yamaha USB-MIDI Driver und Steinberg CC121 Extension in dieser Folge zu installieren.

### HINWEIS

- Wenn das Fenster „Windows-Sicherheit“ erscheint, bestätigen Sie, dass der Herausgeber „YAMAHA CORPORATION“ ist, und klicken Sie dann auf [Installieren].

## 7 Sobald die Installation abgeschlossen ist, erscheint eine entsprechende Meldung. Wenn nach der erfolgreichen Installation ein Neustart des Computers erforderlich ist, vergewissern Sie sich, dass das Optionsfeld links neben „Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten“ aktiviert ist, und klicken Sie auf [Fertigstellen], um den Computer neu zu starten. Wenn kein Neustart des Computers erforderlich ist, klicken Sie auf [Fertigstellen], um den Installationsvorgang zu verlassen.

## 8 Drücken Sie den Schalter [STANDBY/ON] am CC121 in die Stellung ON.

Yamaha USB-MIDI Driver wird automatisch installiert.

Die Installation der erforderlichen Software ist damit beendet.

## ■ Mac

### Vorbereitungen zur Installation

- 1** Vergewissern Sie sich, dass der Schalter [STANDBY/ON] des CC121 auf STANDBY (■) gestellt ist.
- 2** Trennen Sie alle USB-Geräte bis auf Maus und Tastatur vom Computer, und schließen Sie dann den CC121 direkt über ein USB-Kabel an den Computer an (ohne einen Hub).
- 3** Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administrator-Account an.  
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.

### Installation

- 4** Nachdem die heruntergeladene komprimierte Datei korrekt entpackt wurde, doppelklicken Sie auf die Datei „TOOLS for CC121.mpkg“. Das Fenster „Welcome to the TOOLS for CC121 Installer“ erscheint.

#### HINWEIS

- Wenn ein Dialogfeld mit der Frage erscheint, ob Sie die Software installieren möchten, klicken Sie auf [Fortfahren].

- 5** Führen Sie die Installation durch, indem Sie den Bildschirmanweisungen folgen.

#### HINWEIS

- Nur das Startlaufwerk lässt sich für den Installer auswählen.

- 6** Wenn eine Meldung darüber erscheint, dass die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Schließen].

Die Installation der erforderlichen Software ist damit beendet.

## Deinstallieren der Software

Um TOOLS for CC121 zu deinstallieren, müssen Sie die folgenden zwei Software-Komponenten entfernen:

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

Gehen Sie zur Deinstallation der Software wie folgt vor.

## ■ Windows XP

- 1** Trennen Sie alle USB-Geräte bis auf Maus und Tastatur vom Computer.
- 2** Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administrator-Account an.  
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.
- 3** Klicken Sie im Startmenü nacheinander auf ([Einstellungen] →) [Systemsteuerung] → [Programme hinzufügen oder entfernen], um das Feld zum Hinzufügen oder Entfernen von Programmen aufzurufen.
- 4** Klicken Sie auf „Programme ändern oder entfernen“ oben links, und wählen Sie dann aus der Liste im rechten Feld die Software „Yamaha USB-MIDI Driver“ bzw. „Steinberg CC121 Extension“ aus.
- 5** Um die Software zu deinstallieren, klicken Sie auf [Ändern/Entfernen] / [Entfernen].  
Es erscheint ein Dialogfenster. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu entfernen.

Die Deinstallation von TOOLS for CC121 ist nun abgeschlossen.

## ■ Windows Vista / Windows 7

---

- 1** Trennen Sie alle USB-Geräte bis auf Maus und Tastatur vom Computer.
- 2** Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administrator-Account an.  
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.
- 3** Klicken Sie im Startmenü auf [Systemsteuerung] → [Programm deinstallieren], um das Fenster „Programm deinstallieren oder ändern“ aufzurufen.

- 4** Wählen Sie „Yamaha USB-MIDI Driver“ / „Steinberg CC121 Extension“ aus.
- 5** Klicken Sie auf [Deinstallieren] / [Deinstallieren/Ändern].  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu entfernen.

### HINWEIS

- Wenn das Fenster „Benutzerkontensteuerung“ erscheint, klicken Sie auf [Fortfahren].

Die Deinstallation von TOOLS for CC121 ist nun abgeschlossen.

## ■ Mac

---

- 1** Trennen Sie alle USB-Geräte bis auf Maus und Tastatur vom Computer.
- 2** Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administrator-Account an.  
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.
- 3** Nachdem die komprimierte, heruntergeladene Datei korrekt entpackt wurde, doppelklicken Sie auf die folgende Software.

**Um Yamaha USB-MIDI Driver zu entfernen:**

Uninstall Yamaha USB-MIDI Driver

**Um Steinberg CC121 Extension zu entfernen:**

Uninstall Steinberg CC121 Extension

- 4** Klicken Sie auf [Run] (Ausführen), wenn das Fenster „Welcome to the Yamaha USB-MIDI Driver uninstaller“ bzw. „Welcome to the Steinberg CC121 Extension uninstaller“ erscheint.  
Folgen Sie danach den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu deinstallieren.
- 5** Nach Abschluss der Deinstallation erscheint das Fenster „Uninstallation completed“. Klicken Sie auf [Close] (Schließen).

Die Deinstallation von TOOLS for CC121 ist nun abgeschlossen.