

Steinberg

TOOLS for CC121

Guía de instalación

Información

- El copyright de este software y de la guía de instalación es propiedad exclusiva de Yamaha Corporation.
- Queda expresamente prohibida la copia del software o la reproducción total o parcial de esta Guía de instalación por cualquier medio sin la autorización escrita del fabricante.
- Steinberg/Yamaha no asume responsabilidad alguna ni ofrece ninguna garantía en relación con el uso del software ni de la documentación, y no puede ser declarada responsable de los resultados de la utilización de esta Guía de instalación ni del software.
- Las actualizaciones futuras de la aplicación y del software del sistema, así como cualquier cambio en las especificaciones y la funciones, se anunciarán en el siguiente sitio web:
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_es
- Steinberg y Cubase son marcas comerciales registradas de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows es una marca registrada de Microsoft® Corporation.
- Apple, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.
- Los nombres de empresas y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.
- Queda terminantemente prohibida la copia de datos musicales disponibles en el mercado, incluidos, entre otros, los datos MIDI y de audio, excepto los que sean para uso personal del comprador.

¿Qué es TOOLS for CC121?

TOOLS for CC121 consta de dos componentes de software: el controlador Yamaha Steinberg USB-MIDI y Steinberg CC121 Extension. En concreto, debe instalar Yamaha USB-MIDI Driver para establecer una correcta comunicación entre el CC121 y el ordenador. También es necesario que instale Steinberg CC121 Extension para garantizar un control óptimo de Cubase. El programa de instalación de TOOLS for CC121 instala estos dos componentes de software.

NOTA

- Para obtener información acerca de las versiones de Cubase compatibles con la función Link, visite el siguiente sitio web.
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_es

Instalación del software

Siga los pasos siguientes para instalar el software.

NOTA

- Sólo podrá utilizar este software según los términos y condiciones del “Acuerdo de licencia de software” que aparece durante la instalación.
- Si ya se han instalado los mismos componentes del software en su equipo, puede seguir el procedimiento descrito en estas instrucciones de instalación para actualizar el software.

■ Windows XP

Preparar la instalación

- 1** Compruebe que el interruptor [ESPERA/ ENCENDIDO] del CC121 se encuentra en la posición ESPERA (■).
- 2** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado y, a continuación, conecte el CC121 directamente al ordenador (sin usar un hub) mediante un cable USB.
- 3** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del Administrador.
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.
- 4** Seleccione (→ [Configuración]) → [Panel de control], haga clic en “Cambiar a Vista clásica” en la parte superior izquierda de la ventana.
- 5** Vaya a [Sistema] → [Hardware] → [Firma de controladores] → [Opciones de firma del controlador], seleccione el botón de opción que aparece a la izquierda de “Ninguna: instalar el software sin pedir mi aprobación” y haga clic en [Aceptar].

NOTA

- Una vez realizada la instalación, asegúrese de restaurar la configuración inicial, si es necesario.

- 6** Cierre la ventana Propiedades del sistema y el Panel de control haciendo clic en el botón [Aceptar] o en el botón Cerrar ([X]) de Windows.

Instalación

El instalador instalará en el ordenador los dos componentes de software siguientes:

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

NOTA

- Para salir de la instalación, use los botones Cancel (Cancelar) o Close (Cerrar). Si termina la instalación pulsando la combinación [Ctrl]+[Alt]+[Supr] o apagando el ordenador, pueden producirse problemas, ya que la instalación finalizará sin que se lleve a cabo correctamente la desinstalación.

- 7** Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en el archivo “setup.exe”.

Se abrirá la ventana “Bienvenido a InstallShield Wizard para TOOLS for CC121”.

- 8** Haga clic en [Siguiente].

- 9** Siga las instrucciones en pantalla de la ventana del programa de instalación para Yamaha USB-MIDI Driver y Steinberg CC121 Extension que aparecen sucesivamente.

NOTA

- Si aparece el mensaje “El software que ha instalado no ha superado la prueba del logotipo de Windows”, haga clic en [Continuar de todos modos]. No necesita interrumpir la instalación. Si el mensaje no aparece, puede continuar con el paso siguiente.

- 10** Cuando finalice la instalación, aparecerá un mensaje indicándolo. Si fuera necesario reiniciar el ordenador tras haber instalado el software correctamente, asegúrese de que el botón de opción situado a la izquierda de “Sí, deseo reiniciar el ordenador ahora” está seleccionado, y haga clic en [Finalizar] para reiniciar el ordenador. Si no fuera necesario reiniciar el ordenador, haga clic en [Finalizar] para salir del proceso de instalación.

- 11** Pulse el interruptor [STANDBY/ON] del CC121 para establecerlo en la posición ON.

Se abrirá la ventana “Asistente para hardware nuevo encontrado”.

NOTA

- Algunos equipos pueden tardar un rato en mostrar la ventana del Asistente.
- Puede aparecer un cuadro de diálogo en el que se le pregunta si desea conectar con Windows Update. En ese caso, seleccione el botón de opción situado a la izquierda de “Ahora no” y, a continuación, haga clic en [Siguiente].

12 Seleccione el botón de opción situado junto a “Instalar automáticamente el software” y haga clic en [Siguiente].

Con esta operación se inicia la instalación del controlador Yamaha MIDI USB Driver.

NOTA

- Si aparece el mensaje “El software que ha instalado no ha superado la prueba del logotipo de Windows”, haga clic en [Continuar de todos modos]. No necesita interrumpir la instalación. Si el mensaje no aparece, puede continuar con el paso siguiente.

13 Cuando aparezca un mensaje en el que se indica que ha finalizado la instalación, haga clic en [Finalizar].

Ya ha realizado la instalación del software necesario.

■ Windows Vista / Windows 7

Preparar la instalación

1 Compruebe que el interruptor [STANDBY/ON] del CC121 se encuentra en la posición STANDBY (■).

2 Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado y, a continuación, conecte el CC121 directamente al ordenador (sin usar un hub) mediante un cable USB.

3 Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del Administrador.

Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

Instalación

El instalador instalará en el ordenador los dos componentes de software siguientes:

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

NOTA

- Para salir de la instalación, use los botones Cancel (Cancelar) o Close (Cerrar). Si termina la instalación pulsando la combinación [Ctrl]+[Alt]+[Supr] o apagando el ordenador, pueden producirse problemas, ya que la instalación finalizará sin que se lleve a cabo correctamente la desinstalación.

4 Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en el archivo “setup.exe”.

Se abrirá la ventana “Bienvenido a InstallShield Wizard para TOOLS for CC121”.

NOTA

- Si se abre la ventana “Control de cuentas de usuario”, haga clic en [Continuar].

5 Haga clic en [Siguiente].

6 Siga las instrucciones en pantalla de la ventana del programa de instalación para Yamaha USB-MIDI Driver y Steinberg CC121 Extension que aparecen sucesivamente.

NOTA

- Si aparece la ventana “Seguridad de Windows”, confirme que el editor es “YAMAHA CORPORATION” y, a continuación, haga clic en [Instalar].

7 Cuando finalice la instalación, aparecerá un mensaje indicándolo. Si fuera necesario reiniciar el ordenador tras haber instalado el software correctamente, asegúrese de que el botón de opción situado a la izquierda de “Sí, deseo reiniciar el ordenador ahora” está seleccionado, y haga clic en [Finalizar] para reiniciar el ordenador. Si no fuera necesario reiniciar el ordenador, haga clic en [Finalizar] para salir del proceso de instalación.

8 Pulse el interruptor [ESPERA/ENCENDIDO] del CC121 para establecerlo en la posición ENCENDIDO.

El Yamaha USB-MIDI Driver se instala automáticamente.

Ya ha realizado la instalación del software necesario.

■ Mac

Preparar la instalación

- 1** Compruebe que el interruptor [STANDBY/ON] del CC121 se encuentra en la posición STANDBY (■).
- 2** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado y, a continuación, conecte el CC121 directamente al ordenador (sin usar un hub) mediante un cable USB.
- 3** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del administrador.
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

Instalación

- 4** Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en el archivo “TOOLS for CC121.mpkg”.
De este modo aparecerá la pantalla “Welcome to the TOOLS for CC121 Installer”.

NOTA

- Si aparece un cuadro de diálogo preguntando si desea instalar el software, haga clic en [Continuar].

- 5** Efectúe la instalación siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

NOTA

- Para el instalador sólo se puede seleccionar el disco de arranque.

- 6** Cuando aparezca un mensaje en el que se indica que la instalación ha finalizado, haga clic en [Cerrar].

Ya ha realizado la instalación del software necesario.

Desinstalar el software

Para desinstalar TOOLS for CC121, deberá eliminar los dos componentes de software siguientes:

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

Siga los pasos siguientes para desinstalar el software.

■ Windows XP

- 1** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado.
- 2** Acceda a la cuenta del Administrador.
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.
- 3** En el menú Inicio, seleccione ([Configuración] →) [Panel de control] → [Agregar o quitar programas] para abrir la ventana Agregar o quitar programas.
- 4** Haga clic en el botón “Cambiar o quitar programas”, situado en la parte superior izquierda de la ventana, y a continuación seleccione “Yamaha USB-MIDI Driver”/ “Steinberg CC121 Extension” en la lista del panel de la derecha.
- 5** Para desinstalar el software, haga clic en [Cambiar o quitar] / [Quitar].
Aparecerá un cuadro de diálogo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar el software.

De este modo finaliza la desinstalación de TOOLS for CC121.

■ Windows Vista / Windows 7

- 1** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado.
- 2** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del Administrador.
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.
- 3** En el menú Inicio, seleccione [Panel de control] → [Desinstalar un programa] para acceder al panel “Desinstalar o cambiar este programa”.

- 4** Seleccione “Yamaha USB-MIDI Driver”/ “Steinberg CC121 Extension”.
- 5** Haga clic en [Desinstalar] / [Desinstalar o cambiar].

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar el software.



- Si se abre la ventana “Control de cuentas de usuario”, haga clic en [Continuar].

De este modo finaliza la desinstalación de TOOLS for CC121.

■ Mac

- 1** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado.
- 2** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del administrador.
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.
- 3** Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en el software siguiente.
Para eliminar YAMAHA USB-MIDI Driver:
Uninstall Yamaha USB-MIDI Driver
Para eliminar Steinberg CC121 Extension:
Uninstall Steinberg CC121 Extension

- 4** Haga clic en [Run] (Ejecutar) cuando aparezca la ventana “Welcome to the Yamaha USB-MIDI Driver uninstaller” o “Welcome to the Steinberg CC121 Extension uninstaller”.
Después de eso, siga las instrucciones de la pantalla para desinstalar el software.
- 5** Una vez finalizada la desinstalación, aparece la ventana “Uninstallation completed” (desinstalación finalizada). Haga clic en [Close] (Cerrar).

De este modo finaliza la desinstalación de TOOLS for CC121.