

# Steinberg

## TOOLS for CC121

### Manuel d'installation

## Informations

- Les droits d'auteurs (copyright) de ce logiciel et du manuel d'installation sont la propriété exclusive de Yamaha Corporation.
- Toute copie du logiciel et toute reproduction totale ou partielle de ce manuel d'installation, par quelque moyen que ce soit, est expressément interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.
- Steinberg/Yamaha n'offre aucune garantie en ce qui concerne l'utilisation du logiciel et de la documentation. Yamaha ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages éventuels résultant de l'utilisation du manuel d'installation et du logiciel.
- Les futures mises à jour des logiciels du système et de l'application ainsi que les modifications apportées aux caractéristiques techniques et aux fonctions feront l'objet d'annonces sur le site web suivant :  
[http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates\\_cc121\\_f/](http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_f/)
- Steinberg et Cubase sont des marques déposées de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows est une marque déposée de Microsoft® Corporation.
- Apple, Mac et Macintosh sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et de produits cités dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.
- La copie des données musicales disponibles dans le commerce, y compris, mais sans s'y limiter, les données MIDI et/ou audio, est strictement interdite, sauf pour un usage personnel.

## Qu'est-ce que TOOLS for CC121 ?

TOOLS for CC121 comprend deux composants logiciels : Yamaha USB-MIDI Driver et Steinberg CC121 Extension. Vous devez installer Yamaha USB-MIDI Driver pour assurer une communication appropriée entre le CC121 et votre ordinateur. Vous devez également impérativement installer Steinberg CC121 Extension pour garantir le contrôle optimal de Cubase. Le programme d'installation de TOOLS for CC121 effectue l'installation de ces deux composants logiciels.

### NOTE

- Pour plus d'informations sur les versions Cubase compatibles avec la fonction Link, consultez le site web ci-dessous.  
[http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates\\_cc121\\_f/](http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_f/)

# Installation de TOOLS for CC121

Procédez comme suit pour installer les logiciels.

## NOTE

- Vous êtes tenu d'utiliser cette application conformément aux conditions du « Contrat de licence » qui s'affiche durant l'installation.
- Si les composants logiciels ont déjà été installés sur l'ordinateur, vous pourrez utiliser la procédure décrite dans les instructions d'installation ci-dessous pour mettre à jour ces logiciels.

## ■ Windows

### Préparation de l'installation

- 1** Vérifiez que l'interrupteur [STANDBY/ON] du CC121 est en position STANDBY (■).
- 2** Débranchez tous les périphériques USB reliés à l'ordinateur, excepté la souris et le clavier, puis connectez-y directement le CC121, sans utiliser de concentrateur, via un câble USB.
- 3** Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.  
Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.

### Installation

Le programme d'installation installe les deux composants logiciels suivants sur votre ordinateur :

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

## NOTE

- Utilisez le bouton [Annuler] ou [Fermer] pour quitter l'installation. Si vous quittez le programme en vous servant des touches [Ctrl]+[Alt]+[Suppr.] ou en mettant l'ordinateur hors tension pendant la procédure d'installation, vous risquez de provoquer des problèmes dans la mesure où l'installation sera interrompue sans que la désinstallation ait été effectuée de manière correcte.

- 4** Une fois le fichier compressé téléchargé correctement extrait, double-cliquez sur le fichier « **setup.exe** ».

La fenêtre « Bienvenue dans l'assistant InstallShield Wizard de TOOLS for CC121 » s'affiche.

## NOTE

- Si la fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît, cliquez sur [Continuer].

- 5** Cliquez sur [Suivant].

- 6** Suivez les instructions qui s'affichent dans les fenêtres de configuration successives de Yamaha USB-MIDI Driver et Steinberg CC121 Extension.

## NOTE

- Si la fenêtre « Sécurité de Windows » apparaît, vérifiez que l'éditeur du logiciel est « YAMAHA CORPORATION », puis cliquez sur [Installer].

- 7** Au terme de l'installation, un message indiquant que l'installation est terminée s'affiche. Si le redémarrage de l'ordinateur s'avère nécessaire au terme de l'installation, vérifiez que la case d'option située en regard de « Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant » est sélectionnée, puis cliquez sur [Terminer] pour redémarrer l'ordinateur. Si le redémarrage est inutile, cliquez sur [Terminer] pour quitter la procédure d'installation.

- 8** Appuyez sur l'interrupteur [STANDBY/ON] du CC121 pour le régler en position ON.

Le pilote Yamaha USB-MIDI Driver est automatiquement installé.

L'installation de TOOLS for CC121 est à présent terminée.

### Préparation de l'installation

---

- 1** Vérifiez que l'interrupteur [STANDBY/ON] du CC121 est en position STANDBY (■).
- 2** Débranchez tous les périphériques USB reliés à l'ordinateur, excepté la souris et le clavier, puis connectez-y directement le CC121, sans utiliser de concentrateur, via un câble USB.
- 3** Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.  
Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.

### Installation

---

- 4** Une fois le fichier compressé téléchargé correctement extrait, double-cliquez sur le fichier « **TOOLS for CC121 V\*\*\*.pkg** ».  
\*\*\*représente le numéro de version.  
La fenêtre « Bienvenue dans le programme d'installation du logiciel TOOLS for CC121 » s'affiche.
- 5** Procédez à l'installation en suivant les instructions à l'écran.
- 6** Lorsqu'un message indiquant que le logiciel a été installé avec succès s'affiche, cliquez sur [Fermer].

L'installation de TOOLS for CC121 est à présent terminée.

# Désinstallation de TOOLS for CC121

Pour désinstaller TOOLS for CC121, vous devez supprimer les deux composants logiciels suivants :

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

Procédez comme suit pour désinstaller le logiciel.

## ■ Windows

- 1 Débranchez tous les périphériques USB reliés à l'ordinateur, excepté la souris et le clavier.**
- 2 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.**  
Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.
- 3 Sélectionnez [Panneau de configuration] → [Désinstaller un programme] pour afficher la fenêtre « Désinstaller ou modifier un programme ».**
- 4 Sélectionnez « Yamaha USB-MIDI Driver »/ « Steinberg CC121 Extension ».**
- 5 Cliquez sur la commande [Désinstaller] dans [Désinstaller / Modifier].**  
Suivez les instructions affichées à l'écran pour désinstaller le logiciel.



- Si la fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît, cliquez sur [Continuer].

La désinstallation de TOOLS for CC121 est à présent terminée.

## ■ Mac

- 1 Débranchez tous les périphériques USB reliés à l'ordinateur, excepté la souris et le clavier.**
- 2 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.**  
Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.
- 3 Une fois le fichier compressé téléchargé correctement extrait, double-cliquez sur les composants logiciels indiqués ci-après :**  
**Pour supprimer YAMAHA USB-MIDI Driver :**  
Uninstall Yamaha USB-MIDI Driver  
**Pour supprimer Steinberg CC121 Extension :**  
Uninstall Steinberg CC121 Extension
- 4 Lorsque la fenêtre « Welcome to the Yamaha USB-MIDI Driver uninstaller » (Bienvenue dans le programme de désinstallation du pilote Yamaha USB-MIDI Driver) ou « Welcome to the Steinberg CC121 Applications uninstaller » (Bienvenue dans le programme de désinstallation de Steinberg CC121 Extension) s'ouvre, cliquez sur [Run] (Exécuter).**  
Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran pour désinstaller le logiciel.
- 5 Une fois que vous avez procédé à la désinstallation, la fenêtre « Uninstallation completed » (Désinstallation terminée) apparaît. Cliquez sur [Close] (Fermer).**

La désinstallation de TOOLS for CC121 est à présent terminée.