

Steinberg

TOOLS for CC121

インストールガイド

注記

- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドの著作権はすべてヤマハ株式会社(以下「ヤマハ」)が所有します。
- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドを運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ アプリケーションのバージョンアップなどに伴うシステムソフトウェアおよび一部の機能や仕様の変更については、下記URLをご参照ください。
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_j
- ・ SteinbergおよびCubaseは、Steinberg Media Technologies GmbH 社(以下「Steinberg」)の登録商標です。
- ・ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ MacおよびMacintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・ 「MIDI」は社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
- ・ Steinberg、ヤマハおよび第三者から販売もしくは提供されている音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。

TOOLS for CC121について

TOOLS for CC121は、「USB-MIDIドライバー」、「Steinberg CC121 Extension」の2つのソフトウェアで構成されています。USB-MIDIドライバーは、CC121とコンピューターの通信を可能にするために必要なソフトウェアです。またSteinberg CC121 Extensionは、CC121とCubaseとの連携機能を実現させるために必要なソフトウェアです。TOOLS for CC121インストーラーにより、これら2つのソフトウェアがインストールされます。

NOTE

- ・ CC121との連携機能に対応しているCubaseについては、下記URLをご参照ください。
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_j

ソフトウェアのインストール

下記手順でインストールをしてください。

NOTE

- ・ このソフトウェアは、インストールの途中で表示される「使用許諾契約」にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。
- ・ すでにお使いのコンピューターにソフトウェアがインストールされている場合も、同じ手順でインストールを行なうことによりアップデートされます。

Windows XPの場合

インストール前の準備

- 1 CC121の[STANDBY/ON]スイッチがSTANDBYの状態(■)であることを確認します。
- 2 コンピューターから、マウスとキーボード以外のUSB機器をすべて外し、CC121をコンピューターのUSB端子にハブを使わず直接つなぎます。
- 3 コンピューターを起動して、管理者権限のあるアカウントでログオンします。
アプリケーションを終了し、使っていないウィンドウをすべて閉じます。
- 4 [スタート]→([設定]→)[コントロールパネル]で、画面左上の「クラシック表示に切り替える」を選択して、すべてのコントロールパネルとアイコンを表示します。
- 5 [システム]→[ハードウェア]→[ドライバの署名]→[ドライバ署名オプション]で「無視—ソフトウェアをインストールし、確認を求めない」を選択して、[OK]をクリックします。

NOTE

- ・ インストールが終了したら、ここでの設定を元に戻してください。

- 6 [OK]ボタンや画面右上の[x]ボタンをクリックして、システムのプロパティ画面とコントロールパネル画面を閉じます。

インストール

インストーラーを起動し、以下の2つのソフトウェアをインストールします。

- ・ USB-MIDIドライバー
- ・ Steinberg CC121 Extension

NOTE

- ・ インストールの中止には、必ずキャンセルボタンやクローズボタンを使用してください。[Ctrl]+[Alt]+[Delete]を使用して中止したり、インストールの途中で電源をオフにしたりすると、アンインストールが正常にできなくなる原因となります。

- 7 ダウンロードした圧縮ファイルの解凍先にある「setup.exe」をダブルクリックします。
「TOOLS for CC121 セットアップへようこそ」という画面が表示されます。
- 8 [次へ]をクリックします。
- 9 USB-MIDIドライバー、Steinberg CC121 Extensionの順にセットアップ画面が表示されるので、画面の指示に従って各ソフトウェアをインストールします。

NOTE

- ・ インストールされるSteinberg CC121 Extensionと同じバージョンまたは新しいバージョンのソフトウェアが、すでにお使いのコンピューターにインストールされている場合は、Steinberg CC121 Extension のインストールに関する画面は表示されません。
- ・ インストール中、「ロゴテストに合格していません」というメッセージが表示された場合は、「続行」をクリックします。インストールを中止する必要はありません。メッセージが表示されない場合はそのまま次の手順に進みます。インストールが完了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。[完了]をクリックします。

- 10 TOOLS for CC121のインストールが完了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。コンピューターの再起動が必要な場合は、再起動を促すメッセージも表示されます。その場合は、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」の左側のラジオボタンにチェックが入っていることを確認し、[完了]をクリックしてコンピューターを再起動します。再起動を促すメッセージが表示されていない場合は、[完了]をクリックします。

- 11** [STANDBY/ON]スイッチを押して、CC121の電源をオンにします。
CC121がコンピューターに認識され、「新しいハードウェアの検出ウィザード」という画面が表示されます。

NOTE 

- ・ この画面が表示されるまでに数分かかる場合があります。
- ・ Windows Updateに接続するかどうか選ぶ画面が表示されることがありますが、「いいえ、今回は接続しません」を選んで[次へ]をクリックしてください。

- 12** 「ソフトウェアを自動的にインストールする」の左側にあるラジオボタンにチェックを入れ、[次へ]をクリックします。
USB-MIDIドライバーのインストールが始まります。

NOTE 

- ・ インストール中、「ロゴテストに合格していません」というメッセージが表示された場合は、「続行」をクリックします。インストールを中止する必要はありません。

- 13** インストールが終わると、インストールが終了した旨の画面が表示されますので、[完了]をクリックします。

以上で必要なソフトウェアのインストールは完了です。

Windows Vista/Windows 7の場合

インストール前の準備

- 1** CC121の[STANDBY/ON]スイッチがSTANDBYの状態(■)であることを確認します。
- 2** コンピューターから、マウスとキーボード以外のUSB機器をすべて外し、CC121をコンピューターのUSB端子にハブを使わず直接つなぎます。
- 3** コンピューターを起動して、管理者権限のあるアカウントでログオンします。
アプリケーションを終了し、使っていないウィンドウをすべて閉じます。

インストール

インストーラーを起動し、以下の2つのソフトウェアをインストールします。

- ・ USB-MIDIドライバー
- ・ Steinberg CC121 Extension

NOTE 

- ・ インストールの中止には、必ずキャンセルボタンやクローズボタンを使用してください。[Ctrl]+[Alt]+[Delete]を使用して中止したり、インストールの途中で電源をオフにしたりすると、アンインストールが正常にできなくなる原因となります。

- 4** ダウンロードした圧縮ファイルの解凍先にある「setup.exe」をダブルクリックします。
「TOOLS for CC121セットアップへようこそ」という画面が表示されます。

NOTE 

- ・ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

- 5** [次へ]をクリックします。

- 6** USB-MIDIドライバー、Steinberg CC121 Extensionの順にセットアップ画面が表示されるので、画面の指示に従って各ソフトウェアをインストールします。

NOTE 

- ・ インストールされるSteinberg CC121 Extensionと同じバージョンまたは新しいバージョンのソフトウェアが、すでにお使いのコンピューターにインストールされている場合は、Steinberg CC121 Extensionのインストールに関する画面は表示されません。
- ・ インストール中に「Windowsセキュリティ」画面が表示された場合は、発行元が「YAMAHA CORPORATION」であることを確認して、[インストール]をクリックします。インストールが完了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。[完了]をクリックします。

- 7** TOOLS for CC121のインストールが完了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。
コンピューターの再起動が必要な場合は、再起動を促すメッセージも表示されます。その場合は、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」の左側のラジオボタンにチェックが入っていることを確認し、[完了]をクリックしてコンピューターを再起動します。
再起動を促すメッセージが表示されていない場合は、[完了]をクリックします。

- 8** [STANDBY/ON]スイッチを押して、CC121の電源をオンにします。
USB-MIDIドライバーが自動的にインストールされます。

以上で必要なソフトウェアのインストールは完了です。

Macの場合

インストール前の準備

- 1 CC121の[STANDBY/ON]スイッチがSTANDBYの状態(■)であることを確認します。
- 2 コンピューターから、マウスとキーボード以外のUSB機器をすべて外し、CC121をコンピューターのUSB端子にハブを使わず直接つなぎます。
- 3 コンピューターを起動して、管理者権限のあるアカウントでログインします。
アプリケーションを終了し、使っていないウィンドウをすべて閉じます。

インストール

- 4 ダウンロードした圧縮ファイルの解凍先にある「TOOLS for CC121.mpkg」をダブルクリックします。
「ようこそTOOLS for CC121インストーラーへ」という画面が表示されます。

NOTE

- ・「このパッケージは、ソフトウェアをインストールできるかどうかを判断するプログラムを実行します。」というダイアログが表示されたら、[続ける]をクリックしてください。

- 5 画面の指示に従ってインストールを実行します。

NOTE

- ・ インストール先の選択では起動ディスクのみが選択可能です。

- 6 インストールが完了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。「閉じる」をクリックします。

以上で必要なソフトウェアのインストールは完了です。

ソフトウェアのアンインストール

下記手順でアンインストールをしてください。

Windows XPの場合

TOOLS for CC121をアンインストールするには、以下の2つのソフトウェアを個別に削除する必要があります。

- ・ USB-MIDIドライバー
- ・ Steinberg CC121 Extension

- 1 コンピューターから、マウスとキーボード以外のUSB機器をすべて外します。
- 2 管理者権限のあるアカウントでWindowsにログオンします。
アプリケーションを終了し、使っていないウィンドウをすべて閉じます。
- 3 [スタート]→([設定]→)[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]を選択し、「プログラムの追加と削除」を表示します。

- 4 左上の「プログラムの変更と削除」をクリックして選び、右側のリストの中から「Yamaha USB-MIDI Driver」/「Steinberg CC121 Extension」を選択します。

- 5 アンインストールを実行するには[変更と削除]/[削除]をクリックします。
ダイアログが表示されますので、画面の指示に従って削除を実行してください。

Windows Vista/Windows 7の場合

TOOLS for CC121をアンインストールするには、以下の2つのソフトウェアを個別に削除する必要があります。

- ・ USB-MIDIドライバー
- ・ Steinberg CC121 Extension

- 1** コンピューターから、マウスとキーボード以外のUSB機器をすべて外します。
- 2** 管理者権限のあるアカウントでWindowsにログオンします。
アプリケーションを終了し、使っていないウィンドウをすべて閉じます。

- 3** [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]を選択し、「プログラムのアンインストールまたは変更」を表示します。

- 4** 「Yamaha USB-MIDI Driver」/「Steinberg CC121 Extension」を選択します。

- 5** [アンインストール]/[アンインストールと変更]をクリックします。
ダイアログが表示されますので、画面の指示に従って削除を実行してください。

NOTE

- ・ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。

Macの場合

以下のファイルを起動ディスク(通常はMacintosh HD) から削除して、TOOLS for CC121 (USB-MIDIドライバーとSteinberg CC121 Extension)をアンインストールしてください。

NOTE

- ・ Finder に下記のフォルダーが表示されない場合は、Finderの[移動]メニューから[フォルダへ移動...]を選び、フォルダーの場所(カッコ内のもの)を入力して[移動]を押してください。

USB-MIDIドライバーの削除

/ユーザ/[ユーザー 名]/ライブラリ/Preferences/
(/Users/[ユーザー 名]/Library/Preferences/
jp.co.yamaha.USBMIDIDriver.plist
(ドライバーロード後に作成されます)

/ライブラリ/Audio/MIDI Drivers/
(/Library/Audio/MIDI Drivers/
YAMAHA-USBMIDIDriver.plugin

/ライブラリ/PreferencePanes/
(/Library/PreferencePanes/
YAMAHA-USBMIDIPatch.prefPane

/ライブラリ/Receipts/
(/Library/Receipts/
YAMAHA-USBMIDIDriver.pkg
YAMAHA-USBMIDIPatch.pkg

NOTE

- ・ 「ユーザー名」とは、お使いのアカウント名です。
- ・ ドライバーを削除することができるのは管理者だけです。通常のユーザーには削除する権限がありません。

Steinberg CC121 Extensionの削除

/ライブラリ/Application Support/Steinberg/
Components
(/Library/Application Support/Steinberg/
Components)

cc121_extension_u.bundle

/ライブラリ/Receipts/
(/Library/Receipts/
Steinberg CC121 Extension.pkg