

# Steinberg

## TOOLS for CC121 Guía de instalación

### Información

- El copyright de este software y de la guía de instalación es propiedad exclusiva de Yamaha Corporation.
- Queda expresamente prohibida la copia del software o la reproducción total o parcial de esta Guía de instalación por cualquier medio sin la autorización escrita del fabricante.
- Steinberg/Yamaha no asume responsabilidad alguna ni ofrece ninguna garantía en relación con el uso del software ni de la documentación, y no puede ser declarada responsable de los resultados de la utilización de esta Guía de instalación ni del software.
- Las actualizaciones futuras de la aplicación y del software del sistema, así como cualquier cambio en las especificaciones y la funciones, se anunciarán en el siguiente sitio web:  
[http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates\\_cc121\\_es](http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_es)
- Steinberg y Cubase son marcas comerciales registradas de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows es una marca registrada de Microsoft® Corporation.
- Apple, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.
- Los nombres de empresas y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.
- Queda terminantemente prohibida la copia de datos musicales disponibles en el mercado, incluidos, entre otros, los datos MIDI y de audio, excepto los que sean para uso personal del comprador.

### ¿Qué es TOOLS for CC121?

TOOLS for CC121 consta de dos componentes de software: el controlador Yamaha Steinberg USB-MIDI y Steinberg CC121 Extension. En concreto, debe instalar Yamaha USB-MIDI Driver para establecer una correcta comunicación entre el CC121 y el ordenador. También es necesario que instale Steinberg CC121 Extension para garantizar un control óptimo de Cubase. El programa de instalación de TOOLS for CC121 instala estos dos componentes de software.

#### NOTA

- Para obtener información acerca de las versiones de Cubase compatibles con la función Link, visite el siguiente sitio web.  
[http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates\\_cc121\\_es](http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_es)

# Instalación de TOOLS for CC121



Siga los pasos siguientes para instalar el software.

## NOTA

- Sólo podrá utilizar este software según los términos y condiciones del “Acuerdo de licencia de software” que aparece durante la instalación.
- Si ya se han instalado los mismos componentes del software en su equipo, puede seguir el procedimiento descrito en estas instrucciones de instalación para actualizar el software.

## ■ Windows XP

### Preparar la instalación

- 1** Compruebe que el interruptor [ESPERA/ ENCENDIDO] del CC121 se encuentra en la posición ESPERA (  ).
  - 2** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado y, a continuación, conecte el CC121 directamente al ordenador (sin usar un hub) mediante un cable USB.
  - 3** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del Administrador.  
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.
  - 4** Seleccione [Panel de control] y haga clic en “Cambiar a Vista clásica” en la parte superior izquierda de la ventana.
  - 5** Vaya a [Sistema] → [Hardware] → [Firma de controladores] → [Opciones de firma del controlador], seleccione el botón de opción que aparece a la izquierda de “Ninguna: instalar el software sin pedir mi aprobación” y haga clic en [Aceptar].
- NOTA** 
- Una vez realizada la instalación, asegúrese de restaurar la configuración inicial, si es necesario.
- 6** Cierre la ventana Propiedades del sistema y el Panel de control haciendo clic en el botón [Aceptar] o en el botón Cerrar ([X]) de Windows.

### Instalación

El instalador instalará en el ordenador los dos componentes de software siguientes:

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

## NOTA

- Para salir de la instalación, use los botones Cancel (Cancelar) o Close (Cerrar). Si termina la instalación pulsando la combinación [Ctrl]+[Alt]+[Supr] o apagando el ordenador, pueden producirse problemas, ya que la instalación finalizará sin que se lleve a cabo correctamente la desinstalación.

- 7** Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en el archivo “setup.exe”.

Se abrirá la ventana “Bienvenido a InstallShield Wizard para TOOLS for CC121”.

- 8** Haga clic en [Siguiente].

- 9** Siga las instrucciones en pantalla de la ventana del programa de instalación para Yamaha USB-MIDI Driver y Steinberg CC121 Extension que aparecen sucesivamente.

## NOTA

- Si aparece el mensaje “El software que ha instalado no ha superado la prueba del logotipo de Windows”, haga clic en [Continuar de todos modos]. No necesita interrumpir la instalación. Si el mensaje no aparece, puede continuar con el paso siguiente.

- 10** Cuando finalice la instalación, aparecerá un mensaje indicándolo. Si fuera necesario reiniciar el ordenador tras haber instalado el software correctamente, asegúrese de que el botón de opción situado a la izquierda de “Sí, deseo reiniciar el ordenador ahora” está seleccionado, y haga clic en [Finalizar] para reiniciar el ordenador. Si no fuera necesario reiniciar el ordenador, haga clic en [Finalizar] para salir del proceso de instalación.

- 11** Pulse el interruptor [STANDBY/ON] del CC121 para establecerlo en la posición ON.

Se abrirá la ventana “Asistente para hardware nuevo encontrado”.

## NOTA

- Algunos equipos pueden tardar un rato en mostrar la ventana del Asistente.
- Puede aparecer un cuadro de diálogo en el que se le pregunta si desea conectar con Windows Update. En ese caso, seleccione el botón de opción situado a la izquierda de “Ahora no” y, a continuación, haga clic en [Siguiente].

## 12 Seleccione el botón de opción situado junto a “Instalar automáticamente el software” y haga clic en [Siguiente].

Con esta operación se inicia la instalación del controlador Yamaha MIDI USB Driver.

### NOTA


- Si aparece el mensaje “El software que ha instalado no ha superado la prueba del logotipo de Windows”, haga clic en [Continuar de todos modos]. No necesita interrumpir la instalación. Si el mensaje no aparece, puede continuar con el paso siguiente.

## 13 Cuando aparezca un mensaje en el que se indica que ha finalizado la instalación, haga clic en [Finalizar].

La instalación de TOOLS for CC121 se ha completado.

## ■ Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

### Preparar la instalación

- 1 Compruebe que el interruptor [STANDBY/ON] del CC121 se encuentra en la posición STANDBY (  ).
- 2 Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado y, a continuación, conecte el CC121 directamente al ordenador (sin usar un hub) mediante un cable USB.
- 3 Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del Administrador.  
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

### Instalación

El instalador instalará en el ordenador los dos componentes de software siguientes:

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

### NOTA

- Para salir de la instalación, use los botones Cancel (Cancelar) o Close (Cerrar). Si termina la instalación pulsando la combinación [Ctrl]+[Alt]+[Supr] o apagando el ordenador, pueden producirse problemas, ya que la instalación finalizará sin que se lleve a cabo correctamente la desinstalación.

## 4 Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en el archivo “setup.exe”.

Se abrirá la ventana “Bienvenido a InstallShield Wizard para TOOLS for CC121”.

### NOTA

- Si se abre la ventana “Control de cuentas de usuario”, haga clic en [Continuar].

## 5 Haga clic en [Siguiente].

## 6 Siga las instrucciones en pantalla de la ventana del programa de instalación para Yamaha USB-MIDI Driver y Steinberg CC121 Extension que aparecen sucesivamente.

### NOTA

- Si aparece la ventana “Seguridad de Windows”, confirme que el editor es “YAMAHA CORPORATION” y, a continuación, haga clic en [Instalar].

## 7 Cuando finalice la instalación, aparecerá un mensaje indicándolo. Si fuera necesario reiniciar el ordenador tras haber instalado el software correctamente, asegúrese de que el botón de opción situado a la izquierda de “Sí, deseo reiniciar el ordenador ahora” está seleccionado, y haga clic en [Finalizar] para reiniciar el ordenador. Si no fuera necesario reiniciar el ordenador, haga clic en [Finalizar] para salir del proceso de instalación.

## 8 Pulse el interruptor [ESPERA/ENCENDIDO] del CC121 para establecerlo en la posición ENCENDIDO.

El Yamaha USB-MIDI Driver se instala automáticamente.

La instalación de TOOLS for CC121 se ha completado.

## ■ Mac

---

### Preparar la instalación

---

- 1** Compruebe que el interruptor [STANDBY/ON] del CC121 se encuentra en la posición STANDBY (■).
- 2** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado y, a continuación, conecte el CC121 directamente al ordenador (sin usar un hub) mediante un cable USB.
- 3** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del administrador.  
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

### Instalación

---

- 4** Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en el archivo "TOOLS for CC121 V\*\*\*.pkg".  
\*\*\*corresponde al número de versión.  
De este modo aparecerá la pantalla "Welcome to the TOOLS for CC121 Installer".
- 5** Efectúe la instalación siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.
- 6** Cuando aparezca un mensaje en el que se indica que la instalación ha finalizado, haga clic en [Cerrar].

La instalación de TOOLS for CC121 se ha completado.

## Desinstalación de TOOLS for CC121

Para desinstalar TOOLS for CC121, deberá eliminar los dos componentes de software siguientes:

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

Siga los pasos siguientes para desinstalar el software.

## ■ Windows XP

---

- 1** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado.
- 2** Acceda a la cuenta del Administrador.  
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.
- 3** Seleccione [Panel de control] → [Agregar o quitar programas] para abrir la ventana Agregar o quitar programas.
- 4** Haga clic en el botón "Cambiar o quitar programas", situado en la parte superior izquierda de la ventana, y a continuación seleccione "Yamaha USB-MIDI Driver"/ "Steinberg CC121 Extension" en la lista del panel de la derecha.
- 5** Para desinstalar el software, haga clic en [Cambiar o quitar] / [Quitar].  
Aparecerá un cuadro de diálogo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar el software.

De este modo finaliza la desinstalación de TOOLS for CC121.

## ■ Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

---

- 1** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado.
- 2** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del Administrador.  
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.
- 3** Seleccione [Panel de control] → [Desinstalar un programa] para acceder al panel “Desinstalar o cambiar este programa”.

- 4** Seleccione “Yamaha USB-MIDI Driver”/ “Steinberg CC121 Extension”.

- 5** Haga clic en [Desinstalar] / [Desinstalar o cambiar].

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar el software.

### NOTA

- Si se abre la ventana “Control de cuentas de usuario”, haga clic en [Continuar].

De este modo finaliza la desinstalación de TOOLS for CC121.

## ■ Mac

---

- 1** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado.

- 2** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del administrador.  
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

- 3** Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en el software siguiente.

**Para eliminar YAMAHA USB-MIDI Driver:**  
Uninstall Yamaha USB-MIDI Driver

**Para eliminar Steinberg CC121 Extension:**  
Uninstall Steinberg CC121 Extension

- 4** Haga clic en [Run] (Ejecutar) cuando aparezca la ventana “Welcome to the Yamaha USB-MIDI Driver uninstaller” o “Welcome to the Steinberg CC121 Extension uninstaller”.

Después de eso, siga las instrucciones de la pantalla para desinstalar el software.

- 5** Una vez finalizada la desinstalación, aparece la ventana “Uninstallation completed” (desinstalación finalizada). Haga clic en [Close] (Cerrar).

De este modo finaliza la desinstalación de TOOLS for CC121.