

# Steinberg

## TOOLS for CC121

### インストールガイド

## お知らせ

- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドの著作権はすべてヤマハ株式会社(以下「ヤマハ」)が所有します。
- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドを運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ アプリケーションのバージョンアップなどに伴うシステムソフトウェアおよび一部の機能や仕様の変更については、下記URLをご参照ください。  
[http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates\\_cc121\\_j/](http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_j/)
- ・ SteinbergおよびCubaseは、Steinberg Media Technologies GmbH社(以下「Steinberg」)の登録商標です。
- ・ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ MacおよびMacintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・ 「MIDI」は社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
- ・ Steinberg、ヤマハおよび第三者から販売もしくは提供されている音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。

## TOOLS for CC121について

TOOLS for CC121は、「Yamaha USB-MIDI Driver」、「Steinberg CC121 Extension」の2つのソフトウェアで構成されています。Yamaha USB-MIDI Driverは、CC121とコンピューターの通信を可能にするために必要なソフトウェアです。またSteinberg CC121 Extensionは、CC121とCubaseとの連携機能を実現させるために必要なソフトウェアです。TOOLS for CC121インストーラーにより、これら2つのソフトウェアがインストールされます。

### NOTE

- ・ CC121との連携機能に対応しているCubaseについては、下記URLをご参照ください。  
[http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates\\_cc121\\_j/](http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_j/)

# TOOLS for CC121のインストール

下記手順でインストールをしてください。

## NOTE

- ・ このソフトウェアは、インストールの途中で表示される「使用許諾契約」にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。
- ・ すでにお使いのコンピュータにソフトウェアがインストールされている場合も、同じ手順でインストールを行なうことによりアップデートされます。

## Windowsの場合

### インストール前の準備

- 1** CC121の[STANDBY/ON]スイッチがSTANDBYの状態(■)であることを確認します。
- 2** コンピューターから、マウスとキーボード以外のUSB機器をすべて外し、CC121をコンピューターのUSB端子にハブを使わず直接つなぎます。
- 3** コンピューターを起動して、管理者権限のあるアカウントでログオンします。  
アプリケーションを終了し、使っていないウィンドウをすべて閉じます。

### インストール

インストーラーを起動し、以下の2つのソフトウェアをインストールします。

- ・ Yamaha USB-MIDI Driver
- ・ Steinberg CC121 Extension

## NOTE

- ・ インストールの中止には、必ずキャンセルボタンやクローズボタンを使用してください。[Ctrl]+[Alt]+[Delete]を使用して中止したり、インストールの途中で電源をオフにしたりすると、アンインストールが正常にできなくなる原因となります。

- 4** ダウンロードした圧縮ファイルの解凍先にある「setup.exe」をダブルクリックします。  
「TOOLS for CC121セットアップへようこそ」という画面が表示されます。

## NOTE

- ・ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

- 5** [次へ]をクリックします。

- 6** Yamaha USB-MIDI Driver、Steinberg CC121 Extensionの順にセットアップ画面が表示されるので、画面の指示に従って各ソフトウェアをインストールします。

## NOTE

- ・ インストール中に「Windowsセキュリティ」画面が表示された場合は、発行元が「YAMAHA CORPORATION」であることを確認して、[インストール]をクリックします。インストールが完了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。[完了]をクリックします。

- 7** TOOLS for CC121のインストールが完了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。

コンピューターの再起動が必要な場合は、再起動を促すメッセージも表示されます。その場合は、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」の左側のラジオボタンにチェックが入っていることを確認し、[完了]をクリックしてコンピューターを再起動します。

再起動を促すメッセージが表示されていない場合は、[完了]をクリックします。

- 8** [STANDBY/ON]スイッチを押して、CC121の電源をオンにします。  
Yamaha USB-MIDI Driverが自動的にインストールされます。

以上で、TOOLS for CC121のインストールは完了です。

## Macの場合

---

### インストール前の準備

---

- 1** CC121の[STANDBY/ON]スイッチがSTANDBYの状態(■)であることを確認します。
- 2** コンピューターから、マウスとキーボード以外のUSB機器をすべて外し、CC121をコンピューターのUSB端子にハブを使わず直接つなぎます。
- 3** コンピューターを起動して、管理者権限のあるアカウントでログインします。  
アプリケーションを終了し、使っていないウィンドウをすべて閉じます。

### インストール

---

- 4** ダウンロードした圧縮ファイルの解凍先にある「TOOLS for CC121 V\*\*\*.pkg」をダブルクリックします。  
\*\*\*にはバージョン番号が入ります。  
「ようこそTOOLS for CC121インストーラーへ」という画面が表示されます。
- 5** 画面の指示に従ってインストールを実行します。
- 6** インストールが完了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。「閉じる」をクリックします。

以上で、TOOLS for CC121のインストールは完了です。

# TOOLS for CC121のアンインストール

TOOLS for CC121をアンインストールするには、以下の2つのソフトウェアを個別に削除する必要があります。

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

下記手順でアンインストールをしてください。

## Windowsの場合

- 1 コンピューターから、マウスとキーボード以外のUSB機器をすべて外します。
- 2 コンピューターを起動して、管理者権限のあるアカウントでログオンします。  
アプリケーションを終了し、使っていないウィンドウをすべて閉じます。
- 3 [コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]を選択し、「プログラムのアンインストールまたは変更」を表示します。
- 4 [Yamaha USB-MIDI Driver] / [Steinberg CC121 Extension] を選択します。
- 5 [アンインストール]/[アンインストールと変更]をクリックします。  
ダイアログが表示されるので、画面の指示に従って削除を実行してください。

### NOTE

- ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。

以上で、TOOLS for CC121のアンインストールは完了です。

## Macの場合

- 1 コンピューターから、マウスとキーボード以外のUSB機器をすべて外します。
- 2 コンピューターを起動して、管理者権限のあるアカウントでログインします。  
アプリケーションを終了し、使っていないウィンドウをすべて閉じます。
- 3 ダウンロードした圧縮ファイルの解凍先にある以下のファイルをダブルクリックします。  
Yamaha USB-MIDI Driverを削除する場合:  
Uninstall Yamaha USB-MIDI Driver  
Steinberg CC121 Extensionを削除する場合:  
Uninstall Steinberg CC121 Extension
- 4 [Welcome to the Yamaha USB-MIDI Driver uninstaller.] / [Welcome to the Steinberg CC121 Extension uninstaller.] と表示されるので、[Run]をクリックします。  
以降は、画面の指示に従って削除を進めてください。
- 5 削除が終わると、「Uninstallation completed.」と表示されます。[Close]をクリックします。

以上で、TOOLS for CC121のアンインストールは完了です。