

Steinberg

TOOLS for CC121

安装指南

信息

- 本软件及安装指南版权归 Yamaha 公司所有。
- 无制造商的书面许可，严禁以任何方式复制软件或本安装指南之整体或部份。
- Steinberg/Yamaha 不承担有关软件及文件使用的责任或担保，对使用本安装指南及软件的后果不负责任。
- 应用程序及系统软件的未来升级和规格及功能的任何变更将在以下网站上通知。
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_gb/
- Steinberg 和 Cubase 是 Steinberg Media Technologies GmbH 的注册商标。
- Windows 是 Microsoft® Corporation 的注册商标。
- Apple、Mac 和 Macintosh 是 Apple Inc., 在美国和其它国家或地区的注册商标。
- 本说明书中所使用的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。
- 除个人使用外，严禁复制作为商品的音乐作品数据，包括但不限于 MIDI 数据和 / 或音乐数据。

什么是 **TOOLS for CC121**？

TOOLS for CC121 包含以下 2 个软件组件：Yamaha USB-MIDI Driver 和 Steinberg CC121 Extension。特别要注意，您还应安装 Yamaha USB-MIDI Driver 以保证 CC121 计算机之间的正确通信。您也应安装 CC121 Extension 以保证对 Cubase 进行最佳控制。TOOLS for CC121 安装程序会一起安装这两个软件组件。

注

- 关于兼容链接功能的 Cubase 版本的信息，请登录以下网站。
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_gb/

安装TOOLS for CC121

请按以下步骤安装软件。

注

- 软件安装过程中须按照“软件许可协议”中的条款和条件使用本软件。
- 如果在计算机上已经安装了相同的软件组件，您可以使用此处安装指南中所述的相同步骤升级软件。

■ Windows

准备安装

- 1 务必将 CC121 的 [STANDBY/ON] (电源关 / 开) 开关置于 STANDBY (■) 位置。
- 2 断开除鼠标和键盘以外的所有 USB 设备与计算机的连接，然后用 USB 电缆将 CC121 直接连接到计算机（不通过 USB 集线器）。
- 3 启动计算机并登录到管理员帐户。
退出所有正在运行的应用程序并关闭所有打开的窗口。

安装

安装程序将在您的计算机中安装下列两个软件组件。

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

注

- 用取消按钮或关闭按钮退出安装程序。安装过程中如果因使用了 [Ctrl]+[Alt]+[Delete] 组合键或关闭计算机电源而退出安装，会因在没有执行正确卸载的情况下安装中断而产生问题。

- 4 正确解压下载的压缩文件后，双击文件“**setup.exe**”。 “Welcome to the InstallShield Wizard for TOOLS for CC121”（欢迎进入 TOOLS for CC121 安装向导）窗口出现。

注

- 如果出现“User Account Control”（用户帐户控制）窗口，单击 [Continue]（继续）。

- 5 单击 [Next]（下一步）。

- 6 按照依次出现在 Yamaha USB-MIDI Driver、Steinberg CC121 Extension 窗口中的屏幕提示进行操作。

注

- 如果出现“Windows Security”（Windows 安全）窗口，请确认发行者为“YAMAHA CORPORATION”，然后单击 [Install]（安装）。

- 7 安装完成时，会出现一条提示信息。如果需要在安装成功完成后重新启动计算机，务必选择“Yes, I want to restart my computer now”（是，现在重启计算机）左边的单选按钮，然后单击 [Finish]（完成）重新启动计算机。如果不需要重新启动计算机，则单击 [Finish]（完成）退出安装过程。

- 8 按 CC121 的 [STANDBY/ON] (电源关 / 开) 开关将其置于 ON 位置。
Yamaha USB-MIDI Driver 会自动安装。

安装 TOOLS for CC121 的操作全部完成。

准备安装

- 1** 务必将 CC121 的 [STANDBY/ON] (电源关 / 开) 开关置于 STANDBY (■) 位置。
- 2** 断开除鼠标和键盘以外的所有 USB 设备与计算机的连接，然后用 USB 电缆将 CC121 直接连接到计算机 (不通过 USB 集线器)。
- 3** 启动计算机并登录到管理员帐户。
退出所有正在运行的应用程序并关闭所有打开的窗口。

安装

- 4** 正确解压下载的压缩文件后，双击文件 “TOOLS for CC121 V***.pkg”。
*** 代表版本号。
“Welcome to the TOOLS for CC121 Installer” (欢迎进入 TOOLS for CC121 安装) 窗口出现。
- 5** 按照屏幕提示进行安装。
- 6** 出现安装完成的提示信息时，单击 [Close] (关闭)。

安装 TOOLS for CC121 的操作全部完成。

卸载TOOLS for CC121

如要卸载TOOLS for CC121，必须删除下列2个软件组件：

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

请按以下步骤卸载软件。

■ Windows

- 1 除了鼠标和键盘之外，断开计算机上所有USB设备的连接。
- 2 启动计算机并登录到管理员帐户。
退出所有正在运行的应用程序并关闭所有打开的窗口。
- 3 选择[Control Panel]（控制面板）→[Uninstall a program]（卸载程序）以调出“Uninstall or change a program”（卸载或更改程序）画面。
- 4 选择“Yamaha USB-MIDI Driver” / “Steinberg CC121 Extension.”

- 5 单击[Uninstall]（卸载）/ [Uninstall/Change]（卸载/更改）。
按照屏幕上的操作说明删除软件。
注
• 如果出现“User Account Control”（用户帐户控制）窗口，单击[Continue]（继续）。

卸载TOOLS for CC121的操作全部完成。

■ Mac

- 1 除了鼠标和键盘之外，断开计算机上所有USB设备的连接。
- 2 启动计算机并登录管理员帐户。
退出所有正在运行的应用程序并关闭所有打开的窗口。
- 3 已下载的压缩文件正确解压后，双击软件。
如需删除Yamaha USB-MIDI Driver：
Uninstall Yamaha USB-MIDI Driver
如需删除Steinberg CC121 Extension：
Uninstall Steinberg CC121 Extension

- 4 出现“Welcome to the Yamaha USB-MIDI Driver uninstaller”（欢迎使用Yamaha USB-MIDI Driver卸载程序）或“Welcome to the Steinberg CC121 Extension uninstaller”（欢迎使用Steinberg CC121 Extension卸载程序）窗口时，单击[Run]（运行）。
完成后，按照屏幕提示卸载软件。
- 5 卸载结束后，会出现“Uninstallation completed”（卸载完成）窗口。单击[Close]（关闭）。

卸载TOOLS for CC121的操作全部完成。