

Steinberg

TOOLS for CC121

Guía de instalación

Información

- El copyright de este software y de la guía de instalación es propiedad exclusiva de Yamaha Corporation.
- Queda expresamente prohibida la copia del software o la reproducción total o parcial de esta Guía de instalación por cualquier medio sin la autorización escrita del fabricante.
- Steinberg/Yamaha no asume responsabilidad alguna ni ofrece ninguna garantía en relación con el uso del software ni de la documentación, y no puede ser declarada responsable de los resultados de la utilización de esta Guía de instalación ni del software.
- Las actualizaciones futuras de la aplicación y del software del sistema, así como cualquier cambio en las especificaciones y la funciones, se anunciarán en el siguiente sitio web:
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_es/
- Steinberg y Cubase son marcas comerciales registradas de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows es una marca registrada de Microsoft® Corporation.
- Apple, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.
- Los nombres de empresas y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.
- Queda terminantemente prohibida la copia de datos musicales disponibles en el mercado, incluidos, entre otros, los datos MIDI y de audio, excepto los que sean para uso personal del comprador.

¿Qué es TOOLS for CC121?

TOOLS for CC121 consta de dos componentes de software: el controlador Yamaha Steinberg USB-MIDI y Steinberg CC121 Extension. En concreto, debe instalar Yamaha USB-MIDI Driver para establecer una correcta comunicación entre el CC121 y el ordenador. También es necesario que instale Steinberg CC121 Extension para garantizar un control óptimo de Cubase. El programa de instalación de TOOLS for CC121 instala estos dos componentes de software.

NOTA 

- Para obtener información acerca de las versiones de Cubase compatibles con la función Link, visite el siguiente sitio web.
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_cc121_es/

Instalación de TOOLS for CC121

Siga los pasos siguientes para instalar el software.

NOTA

- Sólo podrá utilizar este software según los términos y condiciones del “Acuerdo de licencia de software” que aparece durante la instalación.
- Si ya se han instalado los mismos componentes del software en su equipo, puede seguir el procedimiento descrito en estas instrucciones de instalación para actualizar el software.

■ Windows

Preparar la instalación

- 1 Compruebe que el interruptor [STANDBY/ON] del CC121 se encuentra en la posición STANDBY (■).**
- 2 Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado y, a continuación, conecte el CC121 directamente al ordenador (sin usar un hub) mediante un cable USB.**
- 3 Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del Administrador.**

Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

Instalación

El instalador instalará en el ordenador los dos componentes de software siguientes:

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

NOTA

- Para salir de la instalación, use los botones Cancel (Cancelar) o Close (Cerrar). Si termina la instalación pulsando la combinación [Ctrl]+[Alt]+[Supr] o apagando el ordenador, pueden producirse problemas, ya que la instalación finalizará sin que se lleve a cabo correctamente la desinstalación.

- 4 Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en el archivo “setup.exe”.**

Se abrirá la ventana “Bienvenido a InstallShield Wizard para TOOLS for CC121”.

NOTA

- Si se abre la ventana “Control de cuentas de usuario”, haga clic en [Continuar].

- 5 Haga clic en [Siguiente].**

- 6 Siga las instrucciones en pantalla de la ventana del programa de instalación para Yamaha USB-MIDI Driver y Steinberg CC121 Extension que aparecen sucesivamente.**

NOTA

- Si aparece la ventana “Seguridad de Windows”, confirme que el editor es “YAMAHA CORPORATION” y, a continuación, haga clic en [Instalar].

- 7 Cuando finalice la instalación, aparecerá un mensaje indicándolo. Si fuera necesario reiniciar el ordenador tras haber instalado el software correctamente, asegúrese de que el botón de opción situado a la izquierda de “Sí, deseo reiniciar el ordenador ahora” está seleccionado, y haga clic en [Finalizar] para reiniciar el ordenador. Si no fuera necesario reiniciar el ordenador, haga clic en [Finalizar] para salir del proceso de instalación.**

- 8 Pulse el interruptor [ESPERA/ENCENDIDO] del CC121 para establecerlo en la posición ENCENDIDO.**

El Yamaha USB-MIDI Driver se instala automáticamente.

La instalación de TOOLS for CC121 se ha completado.

Preparar la instalación

- 1** Compruebe que el interruptor [STANDBY/ON] del CC121 se encuentra en la posición STANDBY ().
- 2** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado y, a continuación, conecte el CC121 directamente al ordenador (sin usar un hub) mediante un cable USB.
- 3** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del administrador.

Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

Instalación

- 4** Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en el archivo “TOOLS for CC121 V***.pkg”.
***corresponde al número de versión.
De este modo aparecerá la pantalla “Welcome to the TOOLS for CC121 Installer”.
- 5** Efectúe la instalación siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.
- 6** Cuando aparezca un mensaje en el que se indica que la instalación ha finalizado, haga clic en [Cerrar].

La instalación de TOOLS for CC121 se ha completado.

Desinstalación de TOOLS for CC121

Para desinstalar TOOLS for CC121, deberá eliminar los dos componentes de software siguientes:

- Yamaha USB-MIDI Driver
- Steinberg CC121 Extension

Siga los pasos siguientes para desinstalar el software.

■ Windows

- 1 Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado.**
- 2 Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del Administrador.**
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.
- 3 Seleccione [Panel de control] → [Desinstalar un programa] para acceder al panel “Desinstalar o cambiar este programa”.**

- 4 Seleccione “Yamaha USB-MIDI Driver” / “Steinberg CC121 Extension”.**
- 5 Haga clic en [Desinstalar] / [Desinstalar o cambiar].**
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar el software.

NOTA

- Si se abre la ventana “Control de cuentas de usuario”, haga clic en [Continuar].

De este modo finaliza la desinstalación de TOOLS for CC121.

■ Mac

- 1 Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB salvo el ratón y el teclado.**
- 2 Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del administrador.**
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.
- 3 Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en el software siguiente.**

Para eliminar YAMAHA USB-MIDI Driver:

Uninstall Yamaha USB-MIDI Driver

Para eliminar Steinberg CC121 Extension:

Uninstall Steinberg CC121 Extension

- 4 Haga clic en [Run] (Ejecutar) cuando aparezca la ventana “Welcome to the Yamaha USB-MIDI Driver uninstaller” o “Welcome to the Steinberg CC121 Extension uninstaller”.**
Después de eso, siga las instrucciones de la pantalla para desinstalar el software.
- 5 Una vez finalizada la desinstalación, aparece la ventana “Uninstallation completed” (desinstalación finalizada). Haga clic en [Close] (Cerrar).**

De este modo finaliza la desinstalación de TOOLS for CC121.