

# **Steinberg**

## **TOOLS for CI2**

## **TOOLS for UR28M**

## **TOOLS for UR824**

### **Guía de instalación**

## **Información**

- El copyright de este software y de la guía de instalación es propiedad exclusiva de Yamaha Corporation.
- Queda expresamente prohibida la copia del software o la reproducción total o parcial de esta Guía de instalación por cualquier medio sin la autorización escrita del fabricante.
- Steinberg/Yamaha no asume responsabilidad alguna ni ofrece ninguna garantía en relación con el uso del software ni de la documentación, y no puede ser declarada responsable de los resultados de la utilización de esta Guía de instalación ni del software.
- Las actualizaciones futuras de la aplicación y del software del sistema, así como cualquier cambio en las especificaciones y las funciones, se anunciarán en el siguiente sitio web:  
<http://www.steinberg.net>
- Steinberg y Cubase son marcas registradas de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows es una marca registrada de Microsoft® Corporation.
- Apple, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.
- Los nombres de empresas y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.
- Queda terminantemente prohibida la copia de datos musicales disponibles en el mercado, incluidos, entre otros, los datos MIDI y/o los datos de audio, excepto para uso personal del comprador.

## ¿Qué es TOOLS for CI2?

TOOLS for CI2 es necesario para conectar el dispositivo a un ordenador. Al instalar TOOLS for CI2, se instalará “Yamaha Steinberg USB Driver” y “Steinberg CI2 Extension”. El controlador “Yamaha Steinberg USB Driver” permite la comunicación entre el dispositivo y un ordenador. Utilizando Steinberg CI2 Extension, podrá conectar el CI2/CI2+ con una versión de Cubase compatible con las funciones de enlace entre ambos.

## Qué es TOOLS for UR28M

TOOLS for UR28M es necesario para conectar el dispositivo a un ordenador. Al instalar TOOLS for UR28M, se instalará “Yamaha Steinberg USB Driver” y “Steinberg UR28M Applications”. El controlador “Yamaha Steinberg USB Driver” permite la comunicación entre el dispositivo y un ordenador. “Steinberg UR28M Applications” permite configurar los parámetros del dispositivo mediante un ordenador o utilizar la función de enlace entre el dispositivo y la serie Cubase. “Steinberg UR28M Applications” consta de cuatro componentes de software: “dspMixFx UR28M”, “UR28M Extension”, “Sweet Spot Morphing Channel Strip” y “REV-X”.

## Qué es TOOLS for UR824

TOOLS for UR824 es necesario para conectar el dispositivo a un ordenador. Al instalar TOOLS for UR824, se instalará “Yamaha Steinberg USB Driver” y “Steinberg UR824 Applications”. El controlador “Yamaha Steinberg USB Driver” permite la comunicación entre el dispositivo y un ordenador. “Steinberg UR824 Applications” permite configurar los parámetros del dispositivo mediante un ordenador o utilizar la función de enlace entre el dispositivo y la serie Cubase. “Steinberg UR824 Applications” consta de cuatro componentes de software: “dspMixFx UR824”, “UR824 Extension”, “Sweet Spot Morphing Channel Strip” y “REV-X”.

# Instalación del software

Siga los pasos siguientes para instalar el software.

## NOTA

- Sólo podrá utilizar este software según los términos y condiciones del “Acuerdo de licencia de software” que aparece durante la instalación.
- Si ya se han instalado los mismos componentes del software en su equipo, puede seguir el procedimiento descrito en estas instrucciones de instalación para actualizar el software.

## Windows


### Preparación

Si durante la instalación aparecen los siguientes mensajes de advertencia, haga clic en [Continuar], [Sí] o [Instalar].

Ejemplo de mensaje de advertencia de Windows XP



Ejemplo de mensajes de advertencia de Windows Vista / Windows 7 / Windows 8



### Instalación

- 1 Apague el ordenador.**
- 2 Desconecte todos los dispositivos USB del ordenador, excepto el ratón y el teclado.**
- 3 Inicie el ordenador y acceda a la cuenta Administrador.**  
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.
- 4 Haga doble clic en “setup.exe” en el archivo comprimido (que descargó).**
- 5 Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.**  
Instale el software siguiente por orden.

#### TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

#### TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications

#### TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications

- 6 Cuando la instalación haya terminado, haga clic en [Finalizar].**  
Si aparece una ventana pidiendo que reinicie el ordenador, siga las instrucciones de la pantalla y reinicie el ordenador.

## Conexión a un dispositivo

- 7** Conecte el dispositivo directamente al ordenador mediante el cable USB que se suministra.  
Asegúrese de no conectarlo a un hub USB.
- 8** Encienda el dispositivo (únicamente UR28M, UR824).  
  
**Windows XP:**  
Se abrirá la ventana “Asistente para hardware nuevo encontrado”. Ir directamente al paso 9.  
  
**Windows Vista / Windows 7 / Windows 8:**  
Ir directamente al paso 12.
- 9** Si aparece el mensaje “¿Puede conectarse Windows a Windows Update para buscar software?” en la mitad de la ventana, seleccione “Esta vez no” y haga clic en [Siguiente].
- 10** Compruebe que se ha seleccionado la opción “Instalar automáticamente el software” y haga clic en [Siguiente].
- 11** Cuando la instalación haya terminado, haga clic en [Finalizar].

## Mac

### Instalación

- 1** Apague el ordenador.
- 2** Desconecte todos los dispositivos USB del ordenador, excepto el ratón y el teclado.
- 3** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del administrador.  
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.
- 4** Haga doble clic en los archivos siguientes (incluidos en el archivo comprimido que ha descargado).  
  
**TOOLS for CI2**  
“TOOLS for CI2 V\*\*\*.pkg”  
  
**TOOLS for UR28M**  
“TOOLS for UR28M V\*\*\*.pkg”  
  
**TOOLS for UR824**  
“TOOLS for UR824 V\*\*\*.pkg”  
  
\*\*\* corresponde al número de versión.
- 5** Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
- 6** Cuando haya finalizado la instalación, haga clic en [Reiniciar] para reiniciar el ordenador.

## Confirmación de la instalación

- 12** Abra la ventana “Administrador de dispositivos” como sigue.  
  
**Windows XP:**  
[Panel de control] → ([Rendimiento y mantenimiento]) → [Sistema] → ficha [Hardware] → [Administrador de dispositivos]  
  
**Windows Vista / Windows 7 / Windows 8:**  
[Panel de control] → ([Hardware y sonido]) → [Administrador de dispositivos]
- 13** Haga clic en la marca [+] o en la marca [>] al lado de “Dispositivos de sonido, vídeo y juegos.”
- 14** Compruebe que en la lista aparece el nombre de dispositivo.

La instalación de software se ha completado.

### Conexión a un dispositivo

- 7** Conecte el dispositivo directamente al ordenador mediante un cable USB.  
Asegúrese de no conectarlo a un hub USB.
- 8** Encienda el dispositivo (únicamente UR28M, UR824).

### Confirmación de la instalación

- 9** Abra la ventana “Instalación de Audio MIDI” como sigue.  
[Macintosh HD] → [Aplicaciones] → [Utilidades] → [Instalación de Audio MIDI]
- 10** Compruebe que aparece el nombre de dispositivo en las siguientes listas.  
  
**Mac OS X 10.5:**  
En “Propiedades de:”  
  
**Mac OS X 10.6/10.7/10.8:**  
En la columna de la izquierda

La instalación de software se ha completado.

# Desinstalar el software

Para desinstalar el software, debe eliminar el siguiente software uno por uno:

## TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

## TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- (Mac únicamente) VST Plug-Ins

## TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- (Mac únicamente) VST Plug-Ins

## Windows

**1** Desconecte del ordenador todos los dispositivos USB, excepto el ratón y teclado.

**2** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta **Administrador**.

Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.

**3** Abra la ventana de desinstalación efectuando el siguiente procedimiento.

### Windows XP:

Seleccione [Panel de control] → [Agregar o quitar programas] para abrir la ventana Agregar o quitar programas. Haga clic en la opción “Cambiar o quitar programas” que verá en la esquina superior izquierda.

### Windows Vista / Windows 7 / Windows 8:

Seleccione [Panel de control] → [Desinstalar un programa] para acceder al panel “Desinstalar o cambiar este programa”.

**4** Seleccione el software que se va a desinstalar de la lista.

### TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

### TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications

### TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications

**5** Para desinstalar, efectúe el siguiente procedimiento.

### Windows XP:

Haga clic en [Cambiar o quitar] / [Quitar]. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar el software.

### Windows Vista / Windows 7 / Windows 8:

Haga clic en [Desinstalar] / [Desinstalar o cambiar]. Si se abre la ventana “Control de cuentas de usuario”, haga clic en [Continuar] o en [Sí]. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar el software.

La desinstalación del software se ha completado.

# Mac

---

- 1** Desconecte todos los dispositivos USB del ordenador, excepto el ratón y el teclado.
- 2** Inicie el ordenador y acceda a la cuenta del administrador.  
Cierre todas las aplicaciones y ventanas abiertas.
- 3** Una vez que el archivo comprimido descargado se haya extraído correctamente, haga doble clic en los archivos siguientes.

#### TOOLS for CI2

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg CI2 Extension

#### TOOLS for UR28M

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR28M Applications
- Uninstall VST Plug-Ins

#### TOOLS for UR824

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR824 Applications
- Uninstall VST Plug-Ins

- 4** Haga clic en [Run] (Ejecutar) cuando aparezca la ventana “Welcome to the \*\*\* uninstaller.” (Bienvenido al desinstalador \*\*\*).  
\*\*\* equivale el nombre del software.  
Después, siga las instrucciones de la pantalla para desinstalar el software de aplicación.
- 5** Haga clic en [Restart] (Reiniciar) o [Close] (Cerrar) después de que aparezca la ventana “Uninstallation completed.” (Desinstalación finalizada.) para indicar que la operación ha terminado.
- 6** (únicamente Yamaha Steinberg USB Driver)  
Cuando aparezca el mensaje pidiendo que se reinicie el equipo, haga clic en [Reiniciar].

La desinstalación del software se ha completado.