

Steinberg TOOLS for UR242 TOOLS for UR44 TOOLS for UR28M TOOLS for UR824 TOOLS for CI2 Guida all'installazione

Informazioni

- Il software e la presente Guida all'installazione sono tutelati da copyright esclusivo di Yamaha Corporation.
- Sono espressamente vietate la copia del software o la riproduzione anche parziale della presente Guida all'installazione con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta del produttore.
- Steinberg/Yamaha non rilascia dichiarazioni o garanzie in relazione all'uso del software e della documentazione e declina ogni responsabilità in merito ai risultati derivanti dall'uso della presente Guida all'installazione e del software.
- Eventuali futuri aggiornamenti del software applicativo e di sistema e qualsiasi variazione nelle specifiche tecniche e nelle funzioni verranno comunicati nel seguente sito Web.
<http://www.steinberg.net/>
- Steinberg e Cubase sono marchi di Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows è un marchio registrato di Microsoft® Corporation.
- Apple, Mac e Macintosh sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- I nomi di società e prodotti presenti in questo manuale sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive società.
- Fatta eccezione per l'uso personale, è severamente vietata la copia dei dati musicali commercialmente disponibili compresi, tra gli altri, i dati MIDI e/o i dati audio.

Cos'è TOOLS for UR242?

TOOLS for UR242 è necessario per collegare il dispositivo a un computer. Quando si procede all'installazione di TOOLS for UR242, vengono installati "Yamaha Steinberg USB Driver", "Steinberg UR242 Applications" e "Basic FX Suite".

Yamaha Steinberg USB Driver consente di mettere in comunicazione il dispositivo con il computer.

Steinberg UR242 Applications consente di impostare i parametri del dispositivo da un computer o mediante la funzione Link tra il dispositivo e la serie Cubase. Steinberg UR242 Applications è costituito da due componenti software: "dspMixFx UR242" e "UR242 Extension".

"Basic FX Suite" è un software composto da Plug-in VST sviluppati da Yamaha di vari effetti ed elaborazione del suono, alcuni dei quali utilizzano interamente la tecnologia di modellamento. "Basic FX Suite" è costituito da tre componenti software: "Sweet Spot Morphing Channel Strip", "REV-X" e "Guitar Amp Classics".

Cos'è TOOLS for UR44?

TOOLS for UR44 è necessario per collegare il dispositivo a un computer. Quando si procede all'installazione di TOOLS for UR44, vengono installati "Yamaha Steinberg USB Driver", "Steinberg UR44 Applications" e "Basic FX Suite".

Yamaha Steinberg USB Driver consente di mettere in comunicazione il dispositivo con il computer.

Steinberg UR44 Applications consente di impostare i parametri del dispositivo da un computer o mediante la funzione Link tra il dispositivo e la serie Cubase. "Steinberg UR44 Applications" è costituito da due componenti software: "dspMixFx UR44" e "UR44 Extension".

"Basic FX Suite" è un software composto da plug-in VST sviluppati da Yamaha di vari effetti ed elaborazione del suono, alcuni dei quali utilizzano interamente la tecnologia di modellamento. "Basic FX Suite" è costituito da tre componenti software: "Sweet Spot Morphing Channel Strip", "REV-X" e "Guitar Amp Classics".

Cos'è TOOLS for UR28M?

TOOLS for UR28M è necessario per collegare il dispositivo a un computer. Quando si procede all'installazione di TOOLS for UR28M, vengono installati "Yamaha Steinberg USB Driver", "Steinberg UR28M Applications" e "Basic FX Suite".

Yamaha Steinberg USB Driver consente di mettere in comunicazione il dispositivo con il computer.

Steinberg UR28M Applications consente di impostare i parametri del dispositivo da un computer o mediante la funzione Link tra il dispositivo e la serie Cubase. "Steinberg UR28M Applications" è costituito da due componenti software: "dspMixFx UR28M" e "UR28M Extension".

"Basic FX Suite" è un software composto da plug-in VST sviluppati da Yamaha di vari effetti ed elaborazione del suono, alcuni dei quali utilizzano interamente la tecnologia di modellamento. "Basic FX Suite" è costituito da tre componenti software: "Sweet Spot Morphing Channel Strip", "REV-X" e "Guitar Amp Classics".

Cos'è TOOLS for UR824?

TOOLS for UR824 è necessario per collegare il dispositivo a un computer. Quando si procede all'installazione di TOOLS for UR824, vengono installati "Yamaha Steinberg USB Driver", "Steinberg UR824 Applications" e "Basic FX Suite".

Yamaha Steinberg USB Driver consente di mettere in comunicazione il dispositivo con il computer.

Steinberg UR824 Applications consente di impostare i parametri del dispositivo da un computer o mediante la funzione Link tra il dispositivo e la serie Cubase. "Steinberg UR824 Applications" è costituito da due componenti software: "dspMixFx UR824" e "UR824 Extension".

"Basic FX Suite" è un software composto da plug-in VST sviluppati da Yamaha di vari effetti ed elaborazione del suono, alcuni dei quali utilizzano interamente la tecnologia di modellamento. "Basic FX Suite" è costituito da tre componenti software: "Sweet Spot Morphing Channel Strip", "REV-X" e "Guitar Amp Classics".

Cos'è TOOLS for CI2?

TOOLS for CI2 è necessario per collegare il dispositivo a un computer. Quando si procede all'installazione di TOOLS for CI2 vengono installati Yamaha Steinberg USB Driver e Steinberg CI2 Extension.

Yamaha Steinberg USB Driver consente di mettere in comunicazione il dispositivo con il computer.

Con Steinberg CI2 Extension è invece possibile collegare CI2/CI2+ a una versione di Cubase che supporta le funzioni Link tra entrambi i componenti.

Installazione del software

Per installare il software, seguire la procedura descritta di seguito.

NOTA


- Il software viene concesso in uso esclusivamente sulla base delle condizioni specificate nel "Contratto di licenza" visualizzato durante l'installazione.
- Se sul computer sono già stati installati gli stessi componenti software, è possibile applicare la stessa procedura descritta nelle istruzioni di installazione di questo documento per eseguire l'aggiornamento del software.

Per informazioni sui requisiti del sistema operativo per il software, consultare le relative Note di rilascio.

Windows

Preparazione

Se il seguente messaggio di avviso viene visualizzato durante l'installazione, fare clic su [Sì] o [Installa].



Installazione

- 1 Spegnerne il computer.**
- 2 Scollegare dal computer tutti i dispositivi USB tranne il mouse e la tastiera.**
- 3 Avviare il computer e accedere come amministratore.**
Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.
- 4 Fare doppio clic su "setup.exe" nel file compresso scaricato.**

5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software.

Installare i software seguenti nell'ordine indicato.

TOOLS for UR242

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR242 Applications
- Basic FX Suite (plug-in VST)

TOOLS for UR44

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR44 Applications
- Basic FX Suite (plug-in VST)

TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- Basic FX Suite (plug-in VST)

TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- Basic FX Suite (plug-in VST)

TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

Insieme a Basic FX Suite viene installato eLicenser Control Center (eLCC) per il controllo della licenza del prodotto.

6 Una volta completata l'installazione, fare clic su [Fine].

Quando viene visualizzata una finestra in cui si richiede il riavvio del computer, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per riavviare il computer.

Collegamento del dispositivo

- 7** Collegare il dispositivo direttamente al computer con il cavo USB in dotazione.
Accertarsi che non sia collegato a un hub USB.
- 8** Accendere il dispositivo (solo UR242, UR44, UR28M, UR824).
- 9** Se viene visualizzato il messaggio "Consentire la connessione a Windows Update per la ricerca di software?" al centro della finestra, selezionare "No, non ora", quindi scegliere [Avanti].
- 10** Confermare la selezione di "Installa il software automaticamente", quindi fare clic su [Avanti].
- 11** Al completamento dell'installazione, fare clic su [Fine].

Conferma dell'installazione

- 12** Aprire la finestra "Gestione dispositivi" o "Gestione periferiche" come riportato di seguito.
[Pannello di controllo] → ([Hardware e suoni]) → [Gestione periferiche]
- 13** Fare clic sul segno [+] o sul segno [>] accanto a "Controller audio, video e giochi".
- 14** Verificare che il nome del dispositivo sia presente nell'elenco.

L'installazione del software è completata.

Mac

Installazione

- 1** Spegner il computer.
- 2** Scollegare dal computer tutti i dispositivi USB tranne il mouse e la tastiera.
- 3** Avviare il computer e accedere come amministratore.
Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.
- 4** Fare doppio clic sui seguenti file, contenuti nel file compresso scaricato.

TOOLS for UR242
"TOOLS for UR242 V***.pkg"

TOOLS for UR44
"TOOLS for UR44 V***.pkg"

TOOLS for UR28M
"TOOLS for UR28M V***.pkg"

TOOLS for UR824
"TOOLS for UR824 V***.pkg"

TOOLS for CI2
"TOOLS for CI2 V***.pkg"

*** rappresenta il numero di versione.
- 5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software.
- 6** Una volta completata l'installazione, fare clic su [Riavvia] per riavviare il computer.

Collegamento del dispositivo

- 7** Collegare il dispositivo direttamente al computer mediante un cavo USB.
Accertarsi che non sia collegato a un hub USB.
- 8** Accendere il dispositivo (solo UR242, UR44, UR28M, UR824).

Conferma dell'installazione

- 9** Aprire la finestra "Configurazione MIDI Audio" come riportato di seguito.
[Applicazioni] → [Utility] → [Configurazione MIDI Audio]
- 10** Verificare che il nome del dispositivo sia presente nella colonna di sinistra.

L'installazione del software è completata.

Disinstallazione del software

Per disinstallare il software, è necessario rimuovere i componenti software uno per volta.

Windows

1 Scollegare dal computer tutti gli altri dispositivi USB tranne il mouse e la tastiera.

2 Avviare il computer e accedere come amministratore.

Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.

3 Aprire la finestra per la disinstallazione come riportato di seguito.

Selezionare [Pannello di controllo] → [Disinstalla un programma] per visualizzare il pannello "Disinstalla o modifica programma".

4 Selezionare il software da disinstallare nell'elenco.

TOOLS for UR242

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR242 Applications
- Basic FX Suite

TOOLS for UR44

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR44 Applications
- Basic FX Suite

TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- Basic FX Suite

TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- Basic FX Suite

TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

5 Disinstallarli come riportato di seguito.

Fare clic su [Disinstalla]/[Disinstalla/Modifica].

Se viene visualizzata la finestra "Controllo account utente", fare clic su [Continua] o [Sì].

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rimuovere il software.

La disinstallazione del software è completata.

Mac

1 Scollegare dal computer tutti i dispositivi USB tranne il mouse e la tastiera.

2 Avviare il computer e accedere come amministratore.

Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.

3 Dopo aver estratto il file compresso scaricato, fare doppio clic sui file riportati di seguito.

TOOLS for UR242

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR242 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

TOOLS for UR44

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR44 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

TOOLS for UR28M

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR28M Applications
- Uninstall Basic FX Suite

TOOLS for UR824

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR824 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

TOOLS for CI2

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg CI2 Extension

4 Fare clic su [Run] (Esegui) quando viene visualizzata la finestra "Welcome to *** uninstaller" ("Disinstallazione guidata di ***").

*** rappresenta il nome del software.

Dopo di che, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software.

5 Fare clic su [Restart] (Riavvia) o [Close] (Chiudi) quando viene visualizzata la finestra "Uninstallation completed" ("Disinstallazione completata") per indicare che l'operazione è terminata.

6 (Solo Yamaha Steinberg USB Driver)
Quando viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer, fare clic su [Riavvia].

La disinstallazione del software è completata.