

Steinberg

TOOLS for MR for Windows

インストールガイド

お知らせ

- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドの著作権はすべてヤマハ株式会社(以下「ヤマハ」)が所有します。
- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドを運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ アプリケーションのバージョンアップなどに伴うシステムソフトウェアおよび一部の機能や仕様の変更については、下記URLをご参照ください。
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_mr816_j
- ・ SteinbergおよびCubaseは、Steinberg Media Technologies GmbH(以下「Steinberg」)の登録商標です。
- ・ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
- ・ Steinberg、ヤマハおよび第三者から販売もしくは提供されている音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。

TOOLS for MRについて

TOOLS for MRは、「Yamaha Steinberg FW Driver」、「Steinberg MR Editor」、「Steinberg MR Extension」の3つのソフトウェアで構成されています。Yamaha Steinberg FW Driverは、MR816 CSX/MR816 X本体とコンピューターとの間で、IEEE1394ケーブルを通じてオーディオ信号を送受信するためのソフトウェアです。Steinberg MR Editorは、基本機能からシステムの設定まで、MR816 CSX/MR816 Xのすべての設定を行なえるソフトウェアです。MR816本体をコンピューターからリモートコントロールしたり、パラメーター設定をコンピューターに保存したりできます。Steinberg MR Extensionは、MR816 CSX/MR816 XをCubase/Cubase AIなどの連携機能に対応したCubaseと組み合わせて使うためのソフトウェアです。TOOLS for MRインストーラーにより、これら3つのソフトウェアがインストールされます。

NOTE

- ・ MR816 CSX/MR816 Xとの連携機能に対応しているCubaseについては、下記URLをご参照ください。
http://service.steinberg.de/goto.nsf/show/supportupdates_mr816_j

ソフトウェアのインストール

本TOOLS for MRのインストール手順は、MR816 CSX/MR816 Xに同梱されている「TOOLS for MR」CD-ROMからインストールする場合と同じです。MR816 CSX/MR816 Xに同梱されている「MR816 CSX/MR816 Xセットアップガイド」を参照して、インストールを行なってください。その際、CD-ROMの「setup.exe」のかわりに、ダウンロードした圧縮ファイルの解凍先にある「setup.exe」をダブルクリックしてインストーラーを起動してください。

NOTE

- ・ このソフトウェアは、インストールの途中に表示される「使用許諾契約」にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。
- ・ すでにお使いのコンピュータにソフトウェアがインストールされている場合も、同じ手順でインストールを行なうことによりアップデートされます。
- ・ 「MR816 CSX/MR816 Xセットアップガイド」をお持ちでない場合は、スタインバーグホームページからダウンロードしてください。
- ・ Windows 7/Windows 8でのインストール手順は、Windows Vistaの場合と同じです。
- ・ Windows 8では、以下の手順でコントロールパネルを表示させます。
 1. スタート画面で[デスクトップ]をクリックします。
デスクトップが表示されます。
 2. デスクトップの右上または右下にカーソルを移動します。
チャームバーが表示されます。
 3. [設定] → [コントロールパネル]を選択します。