

# **Steinberg TOOLS for CI2 TOOLS for UR28M TOOLS for UR824 Installationshandbuch**

## **Informationen**

- Diese Software und dieses Installationshandbuch sind im Sinne des Urheberrechts alleiniges Eigentum der Yamaha Corporation.
- Das Kopieren der Software und die Reproduktion dieses Installationshandbuchs, in jeglicher Form, in Teilen oder als Ganzes, sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers erlaubt und sonst ausdrücklich verboten.
- Steinberg/Yamaha leistet keinerlei Garantie hinsichtlich der Benutzung der Software und der zugehörigen Dokumentation und übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse der Benutzung dieses Installationshandbuchs oder der Software.
- Zukünftige Aktualisierungen von Anwendungs- und Systemsoftware sowie jede Änderung der technischen Daten und Funktionen werden auf der folgenden Website bekannt gegeben.  
<http://www.steinberg.net>
- Steinberg und Cubase sind eingetragene Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.
- Apple, Mac und Macintosh sind in den USA und anderen Ländern als Warenzeichen von Apple Inc. eingetragen.
- Die in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.
- Das Kopieren von im Handel erhältlichen Musikdaten (einschließlich, jedoch ohne darauf beschränkt zu sein, MIDI- und/oder Audio-daten) ist mit Ausnahme für den privaten Gebrauch strengstens untersagt.

## Was ist TOOLS for CI2?

TOOLS for CI2 wird benötigt, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen wird. Überprüfen Sie bei der Installation von TOOLS for CI2, ob die Softwarekomponenten „Yamaha Steinberg USB Driver“ und „Steinberg CI2 Extension“ installiert wurden. Der Treiber „Yamaha Steinberg USB Driver“ ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Gerät und einem Computer. Durch Einsatz von Steinberg CI2 Extension können Sie das CI2/CI2+ mit einer Cubase-Version verknüpfen, welche die Verknüpfungsfunktionen zwischen den beiden Komponenten unterstützt.

## Was ist TOOLS for UR28M?

TOOLS for UR28M wird benötigt, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen wird. Überprüfen Sie bei der Installation von TOOLS for UR28M, ob die Softwarekomponenten „Yamaha Steinberg USB Driver“ und „Steinberg UR28M Applications“ installiert wurden. Der Treiber „Yamaha Steinberg USB Driver“ ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Gerät und einem Computer. Die Softwarekomponente „Steinberg UR28M Applications“ ermöglicht das Einstellen der Parameter des Geräts von einem Computer aus oder mit Hilfe der Link-Funktion zwischen dem Gerät und der Cubase-Serie. Die „Steinberg UR28M Applications“ bestehen aus vier Softwarekomponenten: „dspMixFx UR28M“, „UR28M Extension“, „Sweet Spot Morphing Channel Strip“, und „REV-X“.

## Was ist TOOLS for UR824?

TOOLS for UR824 wird benötigt, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen wird. Überprüfen Sie bei der Installation von TOOLS for UR824, ob die Softwarekomponenten „Yamaha Steinberg USB Driver“ und „Steinberg UR824 Applications“ installiert wurden. Der Treiber „Yamaha Steinberg USB Driver“ ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Gerät und einem Computer. Die Softwarekomponente „Steinberg UR824 Applications“ ermöglicht das Einstellen der Parameter des Geräts von einem Computer aus oder mit Hilfe der Link-Funktion zwischen dem Gerät und der Cubase-Serie. Die „Steinberg UR824 Applications“ bestehen aus vier Softwarekomponenten: „dspMixFx UR824“, „UR824 Extension“, „Sweet Spot Morphing Channel Strip“, und „REV-X“.

# Software-Installation

Gehen Sie zur Installation der Software wie folgt vor.

## HINWEIS


- Es ist Ihnen nur gestattet, diese Software entsprechend den Bedingungen der während der Installation angezeigten Lizenzvereinbarung „Licence Agreement“ zu benutzen.
- Wenn die gleichen Software-Komponenten bereits auf Ihrem Computer installiert sind, können Sie die gleiche Verfahrensweise wie hier in den Installationsanweisungen beschrieben verwenden, um die Software zu aktualisieren.

## Windows


### Vorbereitung

Wenn während der Installation eine der folgenden Meldungen erscheint, klicken Sie auf [Installation fortsetzen], [Ja] oder [Installieren].

Beispiel für eine Warnmeldung unter Windows XP



Beispiel für Warnmeldungen unter Windows Vista / Windows 7 / Windows 8



### Installation

- 1 Schalten Sie den Computer aus.**
- 2 Trennen Sie sämtliche USB-Geräte mit Ausnahme von Maus und Tastatur vom Computer.**
- 3 Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administratorkonto an.**  
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.
- 4 Doppelklicken Sie auf „setup.exe“ in der komprimierten Datei (die Sie heruntergeladen haben).**
- 5 Folgen Sie zur Installation der Software den Anweisungen auf dem Bildschirm.**  
Installieren Sie der Reihe nach die folgende Software.  
**TOOLS for CI2**
  - Yamaha Steinberg USB Driver
  - Steinberg CI2 Extension**TOOLS for UR28M**
  - Yamaha Steinberg USB Driver
  - Steinberg UR28M Applications**TOOLS for UR824**
  - Yamaha Steinberg USB Driver
  - Steinberg UR824 Applications
- 6 Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Fertig stellen].**  
Wenn ein Fenster erscheint, das Sie auffordert, den Computer neu zu starten, folgen Sie zum Neustart des Computers den Bildschirmanweisungen.

## Anschließen des Geräts

- 7** Schließen Sie das Gerät über das beiliegende USB-Kabel direkt an den Computer an.  
Achten Sie darauf, dass der Anschluss nicht über einen USB-Hub erfolgt.
- 8** Schalten Sie das Gerät ein (nur UR28M, UR824).  
**Windows XP:**  
Das Fenster „Hardwareupdate-Assistent“ erscheint.  
Fahren Sie mit Schritt 9 fort.  
**Windows Vista / Windows 7 / Windows 8:**  
Fahren Sie mit Schritt 12 fort.
- 9** Wenn in der Mitte des Fensters die Frage „Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?“ angezeigt wird, wählen Sie „Nein, diesmal nicht“, und klicken Sie dann auf [Weiter].
- 10** Vergewissern Sie sich, dass „Software automatisch installieren“ ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf [Weiter].
- 11** Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Fertig stellen].

## Mac

### Installation

- 1** Schalten Sie den Computer aus.
- 2** Trennen Sie sämtliche USB-Geräte mit Ausnahme von Maus und Tastatur vom Computer.
- 3** Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administratorkonto an.  
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen, und schließen Sie alle geöffneten Fenster.
- 4** Doppelklicken Sie in der komprimierten, heruntergeladenen Datei auf die folgenden Dateien.  
**TOOLS for CI2**  
„TOOLS for CI2 V\*\*\*.pkg“  
**TOOLS for UR28M**  
„TOOLS for UR28M V\*\*\*.pkg“  
**TOOLS for UR824**  
„TOOLS for UR824 V\*\*\*.pkg“  
\*\*\* steht für die Versionsnummer.
- 5** Folgen Sie zur Installation der Software den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 6** Nach abgeschlossener Installation klicken Sie auf [Neustart], um den Computer neu zu starten.

## Bestätigung der Installation

- 12** Öffnen Sie das Fenster des „Gerätemanagers“ wie folgt.  
**Windows XP:**  
Klicken Sie auf [Systemsteuerung] → ([Leistung und Wartung]) → [System] → Registerkarte [Hardware] → [Geräte-Manager]  
**Windows Vista / Windows 7 / Windows 8:**  
Klicken Sie auf [Systemsteuerung] → ([Hardware und Sound]) → [Geräte-Manager]
- 13** Klicken Sie auf das Zeichen [+] oder [>] neben „Audio-, Video- und Gamecontroller“.
- 14** Vergewissern Sie sich, dass der Name des Geräts aufgeführt ist.

Die Installation der Software ist nun abgeschlossen.

### Anschließen des Geräts

- 7** Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel direkt am Computer an.  
Achten Sie darauf, dass der Anschluss nicht über einen USB-Hub erfolgt.
- 8** Schalten Sie das Gerät ein (nur UR28M, UR824).

### Bestätigung der Installation

- 9** Öffnen Sie wie folgt das Fenster „Audio-MIDI-Konfiguration“.  
[Macintosh HD] → [Programme] → [Dienstprogramme] → [Audio-MIDI-Konfiguration]
- 10** Vergewissern Sie sich, dass der Name des Geräts an folgender Stelle aufgeführt ist.  
**Mac OS X 10.5:**  
Bei „Eigenschaften für:“  
**Mac OS X 10.6/10.7/10.8:**  
In der linken Spalte

Die Installation der Software ist nun abgeschlossen.

# Deinstallieren der Software

Um die Software zu deinstallieren, müssen Sie nacheinander die folgenden Software-Komponenten entfernen.

## TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

## TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- (nur für Mac) VST Plug-Ins

## TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- (nur für Mac) VST Plug-Ins

## Windows

**1** Trennen Sie sämtliche USB-Geräte mit Ausnahme von Maus und Tastatur vom Computer.

**2** Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administratorkonto an.

Beenden Sie alle laufenden Anwendungen und schließen Sie alle geöffneten Fenster.

**3** Öffnen Sie das Fenster für den Deinstallationsvorgang wie folgt.

### Windows XP:

Wählen Sie [Systemsteuerung] → [Programme hinzufügen oder entfernen], um das Feld zum Hinzufügen oder Entfernen von Programmen aufzurufen. Klicken Sie oben links auf „Programme ändern oder entfernen“.

### Windows Vista / Windows 7 / Windows 8:

Wählen Sie [Systemsteuerung] → [Programm deinstallieren], um die Systemsteuerung „Programm ändern oder entfernen“ aufzurufen.

**4** Wählen Sie die zu entfernende Software aus der Liste aus.

### TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

### TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications

### TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications

**5** Deinstallieren Sie diese wie folgt.

### Windows XP:

Klicken Sie auf [Ändern/Entfernen...] / [Entfernen]. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu entfernen.

### Windows Vista / Windows 7 / Windows 8:

Klicken Sie auf [Deinstallieren] / [Deinstallieren/Ändern]. Wenn das Fenster „Benutzerkontensteuerung“ erscheint, klicken Sie auf [Fortfahren] oder [Ja]. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu entfernen.

Die Deinstallation der Software ist nun abgeschlossen.

# Mac

---

- 1** Trennen Sie sämtliche USB-Geräte mit Ausnahme von Maus und Tastatur vom Computer.
- 2** Starten Sie den Computer, und melden Sie sich unter dem Administratorkonto an.  
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen und schließen Sie alle geöffneten Fenster.
- 3** Nachdem die komprimierte, heruntergeladene Datei korrekt entpackt wurde, doppelklicken Sie auf die folgenden Dateien.

#### TOOLS for CI2

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg CI2 Extension

#### TOOLS for UR28M

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR28M Applications
- Uninstall VST Plug-Ins

#### TOOLS for UR824

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR824 Applications
- Uninstall VST Plug-Ins

- 4** Klicken Sie auf [Run] (Ausführen), wenn das Fenster „Welcome to the \*\*\* uninstaller.“ erscheint.  
\*\*\* steht für den Namen der Software.  
Folgen Sie danach den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu deinstallieren.
- 5** Klicken Sie auf [Restart] (Neustart) oder [Close] (Schließen), nachdem das Fenster „Uninstallation completed.“ erschienen ist und den Abschluss des Vorgangs bestätigt hat.
- 6** (nur Yamaha Steinberg USB Driver)  
Wenn eine Meldung erscheint, in der Sie aufgefordert werden, Ihren Computer neu zu starten, klicken Sie auf [Neu starten].

Die Deinstallation der Software ist nun abgeschlossen.