

Steinberg

TOOLS for CI2

TOOLS for UR28M

TOOLS for UR824

安装指南

信息

- 本软件及安装指南版权归雅马哈公司所有。
- 无制造商的书面许可，严禁以任何方式复制软件或本安装指南之整体或部分。
- Steinberg/Yamaha 不承担有关软件及文件使用的责任或担保，对使用本安装指南及软件的后果不负责任。
- 应用程序和系统软件的进一步更新和其它技术规格及功能的任何变更会在下列网址中通知。
<http://www.steinberg.net>
- Steinberg和Cubase是Steinberg Media Technologies GmbH的注册商标。
- Windows 是 Microsoft® Corporation 的注册商标。
- Apple、Mac和Macintosh是Apple Inc.在美国和其它国家的注册商标。
- 本使用说明书中所使用的公司名和产品名都是各自公司的商标或注册商标。
- 除个人使用外，严禁复制作为商品的音乐作品数据，包括但不限于MIDI数据和/或音乐数据。

什么是 TOOLS for CI2?

将设备连接到计算机时必须使用 TOOLS for CI2。安装 TOOLS for CI2 时,会安装 “Yamaha Steinberg USB Driver” 和 “Steinberg CI2 Extension” 两个程序。“Yamaha Steinberg USB Driver” 可以让本设备与计算机之间进行信息沟通。用 Steinberg CI2 Extension (扩展程序), 可以将 CI2/CI2+ 与支持关联功能的 Cubase 版本软件进行关联。

什么是 TOOLS for UR28M?

将设备连接到计算机时必须使用 UR28M。安装 TOOLS for UR28M 时,会安装 “Yamaha Steinberg USB Driver” 和 “Steinberg UR28M Applications” 两个程序。“Yamaha Steinberg USB Driver” 可以让本设备与计算机之间进行信息沟通。用 “Steinberg UR28M Applications” 可以从计算机上设置本设备的参数, 也可以在 Cubase 软件和本设备之间实现关联功能。“Steinberg UR28M Applications” 包含 4 个软件组件; “dspMixFx UR28M”、“UR28M Extension”、“Sweet Spot Morphing Channel Strip” 和 “REV-X”。

什么是 TOOLS for UR824?

将设备连接到计算机时必须使用 TOOLS for UR824。安装 TOOLS for UR824 时,会安装 “Yamaha Steinberg USB Driver” 和 “Steinberg UR824 Applications” 两个程序。“Yamaha Steinberg USB Driver” 可以让本设备与计算机之间进行信息沟通。用 “Steinberg UR824 Applications” 可以从计算机上设置本设备的参数, 也可以在 Cubase 软件和本设备之间实现关联功能。“Steinberg UR824 Applications” 包含 4 个软件组件; “dspMixFx UR824”、“UR824 Extension”、“Sweet Spot Morphing Channel Strip” 和 “REV-X”。

软件安装

请按以下步骤安装软件。

注


- 软件安装过程中需按照“软件许可协议”中的条款和条件使用本软件。
- 如果有些软件组件已经安装在您的计算机中，可以用这里的安装指南中所介绍的相同方法更新软件。

Windows



准备

如果安装过程中出现下列警示信息，请单击 [Continue Anyway]（忽略）、[Yes]（是）或 [Install]（安装）。

Windows XP 的警示信息实例



Windows Vista/Windows 7/Windows 8 的警示信息实例



安装

- 1 关闭计算机。
- 2 除了鼠标和键盘之外，断开计算机上所有 USB 设备的连接。
- 3 启动电脑并登录到管理员帐户。
退出所有正在运行的应用程序并关闭所有打开的窗口。
- 4 在压缩文件中单击“setup.exe”（已经下载的）。
- 5 按照屏幕提示安装软件。
按顺序安装下列软件。
TOOLS for CI2
 - Yamaha Steinberg USB Driver
 - Steinberg CI2 Extension**TOOLS for UR28M**
 - Yamaha Steinberg USB Driver
 - Steinberg UR28M Applications**TOOLS for UR824**
 - Yamaha Steinberg USB Driver
 - Steinberg UR824 Applications
- 6 完成安装后，单击 [Finish]（完成）。
如果出现要求您重新启动计算机的窗口，请按照屏幕提示重新启动计算机。

设备连接

- 7 使用附带的 USB 线将设备直接连接到计算机。
确保不要将它连接到 USB 分配器。
- 8 打开设备 (仅限 UR28M, UR824)。
Windows XP:
出现 “Found New Hardware Wizard” (找到新的硬件向导) 窗口。继续第 9 步。
Windows Vista/Windows 7/Windows 8:
继续第 12 步。
- 9 如果出现 “Can Windows connect to Windows Update to search for software?” (自动搜索更新的驱动程序软件?) 信息, 请选择 “No, not this time” (不, 这次不), 然后单击 [Next] (下一步)。
- 10 确认选定了 “Install the software automatically” (自动安装软件) 然后单击 [Next] (下一步)。
- 11 完成安装后, 单击 [Finish] (完成)。

Mac

安装

- 1 关闭计算机。
- 2 除了鼠标和键盘之外, 断开计算机上所有 USB 设备的连接。
- 3 启动计算机并登录到管理员帐户。
退出所有正在运行的应用程序并关闭所有打开的窗口。
- 4 双击下列文件 (包含在您已经下载的压缩文件中)。
TOOLS for CI2
“TOOLS for CI2 V***.pkg”
TOOLS for UR28M
“TOOLS for UR28M V***.pkg”
TOOLS for UR824
“TOOLS for UR824 V***.pkg”
*** 代表版本号。
- 5 按照屏幕提示安装软件。
- 6 安装完成后, 单击 [Restart] (重新启动) 重启计算机。

确认安装

- 12 按下列方法打开 “Device Manager” (设备管理器) 窗口。
Windows XP:
[控制面板] → ([性能和维护]) → [系统] → [硬件] 选项卡 → [设备管理器]
Windows Vista/Windows 7/Windows 8:
[控制面板] → ([硬件和声音]) → [设备管理器]
- 13 点击 “Sound, video and game controllers” (声音、视频和游戏控制器) 旁边的 [+] 标记或 [>] 标记。
- 14 确保设备名称出现在列表中。

软件的安装即告完成。

设备连接

- 7 使用 USB 线将设备直接连接到计算机。
确保不要将它连接到 USB 分配器。
- 8 打开设备 (仅限 UR28M, UR824)。

确认安装

- 9 按下列方法打开 “Audio MIDI Setup” (音频 MIDI 设置) 窗口。
[Macintosh HD] → [应用程序] → [实用工具] → [音频 MIDI 设置]
- 10 确保设备名称出现在下列列表中。
Mac OS X 10.5:
在 “属性” 中:
Mac OS X 10.6/10.7/10.8:
左侧项目栏中

软件的安装即告完成。

卸载软件

如要卸载软件，必须依次卸载下列软件。

TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- (仅限 Mac 系统) VST Plug-Ins

TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- (仅限 Mac 系统) VST Plug-Ins

Windows

1 除了鼠标和键盘之外，断开计算机上所有 USB 设备的连接。

2 启动电脑并登录到管理员帐户。
退出所有正在运行的应用程序并关闭所有打开的窗口。

3 打开窗口，进行如下卸载操作。

Windows XP:

选择 [控制面板] → [添加或删除程序]，使添加或删除程序面板出现。单击左上方 “Change or Remove Programs” (更改或删除程序)。

Windows Vista/Windows 7/Windows 8:

选择 [控制面板] → [卸载程序]，调出 “Uninstall or change a program” (卸载或更改程序) 面板。

4 选择要从列表中删除的软件。

TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications

TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications

5 用下列方法删除。

Windows XP:

单击 [Change/Remove] (更改 / 删除) / [Remove] (删除)。

按照屏幕上的操作说明卸载软件。

Windows Vista/Windows 7/Windows 8:

单击 [Uninstall] (卸载) / [Uninstall/Change] (卸载 / 更改)。

如果出现 “User Account Control” (用户帐户控制) 窗口，单击 [Continue] (继续) 或 [Yes] (是)。

按照屏幕上的操作说明卸载软件。

软件的卸载即告完成。

Mac

- 1** 除了鼠标和键盘之外，断开计算机上所有 USB 设备的连接。
- 2** 启动计算机并登录到管理员帐户。
退出所有正在运行的应用程序并关闭所有打开的窗口。
- 3** 正确解压下载的压缩文件后，双击下列文件。
TOOLS for CI2
 - Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
 - Uninstall Steinberg CI2 Extension**TOOLS for UR28M**
 - Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
 - Uninstall Steinberg UR28M Applications
 - Uninstall VST Plug-Ins**TOOLS for UR824**
 - Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
 - Uninstall Steinberg UR824 Applications
 - Uninstall VST Plug-Ins
- 4** 当 “Welcome to the *** Installer”（欢迎进入 *** 卸载程序）窗口出现时，单击 [Run]（运行）。
*** 代表软件名称。
完成后，按照屏幕提示卸载软件。
- 5** 表示操作完成的 “Uninstallation completed”（卸载完成）提示出现后，单击 [Restart]（重启）或 [Close]（关闭）。
- 6** （仅限 Yamaha Steinberg USB Driver）
出现重启计算机的提示信息后，单击 [Restart]（重启）。

软件的卸载即告完成。