

# **Steinberg**

## **TOOLS for CI2**

## **TOOLS for UR28M**

## **TOOLS for UR824**

### **Guida all'installazione**

## **Informazioni**

- Il software e la presente Guida all'installazione sono tutelati da copyright esclusivo di Yamaha Corporation.
- Sono espressamente vietate la copia del software o la riproduzione anche parziale della presente Guida all'installazione con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta del produttore.
- Steinberg/Yamaha non rilascia dichiarazioni o garanzie in relazione all'uso del software e della documentazione e declina ogni responsabilità in merito ai risultati derivanti dall'uso della presente Guida all'installazione e del software.
- Eventuali futuri aggiornamenti del software applicativo e di sistema e qualsiasi variazione nelle specifiche tecniche e nelle funzioni verranno comunicati nel seguente sito Web.  
<http://www.steinberg.net>
- Steinberg e Cubase sono marchi di Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows è un marchio registrato di Microsoft® Corporation.
- Apple, Mac e Macintosh sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- I nomi di società e prodotti presenti in questo manuale sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive società.
- Fatta eccezione per l'uso personale, è severamente vietata la copia dei dati musicali commercialmente disponibili compresi, tra gli altri, i dati MIDI e/o i dati audio.

## Cos'è TOOLS for CI2?

TOOLS for CI2 è necessario per collegare il dispositivo a un computer. Quando si procede all'installazione di TOOLS for CI2 vengono installati Yamaha Steinberg USB Driver e Steinberg CI2 Extension. Yamaha Steinberg USB Driver consente di mettere in comunicazione il dispositivo con il computer. Con Steinberg CI2 Extension è invece possibile collegare CI2/CI2+ a una versione di Cubase che supporta le funzioni Link tra entrambi i componenti.

## Cos'è TOOLS for UR28M?

TOOLS for UR28M è necessario per collegare il dispositivo a un computer. Quando si procede all'installazione di TOOLS for UR28M, vengono installati Yamaha Steinberg USB Driver e Steinberg UR28M Applications. Yamaha Steinberg USB Driver consente di mettere in comunicazione il dispositivo con il computer. Steinberg UR28M Applications consente di impostare i parametri del dispositivo da un computer o mediante la funzione Link tra il dispositivo e la serie Cubase. Steinberg UR28M Applications include quattro componenti software: dspMixFx UR28M, UR28M Extension, Sweet Spot Morphing Channel Strip e REV-X.

## Cos'è TOOLS for UR824?

TOOLS for UR824 è necessario per collegare il dispositivo a un computer. Quando si procede all'installazione di TOOLS for UR824 vengono installati Yamaha Steinberg USB Driver e Steinberg UR824 Applications. Yamaha Steinberg USB Driver consente di mettere in comunicazione il dispositivo con il computer. Steinberg UR824 Applications consente di impostare i parametri del dispositivo da un computer o mediante la funzione Link tra il dispositivo e la serie Cubase. Steinberg UR824 Applications include quattro componenti software: dspMixFx UR824, UR824 Extension, Sweet Spot Morphing Channel Strip e REV-X.

# Installazione del software

Per installare il software, seguire la procedura descritta di seguito.

## NOTA

- Il software viene concesso in uso esclusivamente sulla base delle condizioni specificate nel "Contratto di licenza" visualizzato durante l'installazione.
- Se sul computer sono già stati installati gli stessi componenti software, è possibile applicare la stessa procedura descritta nelle istruzioni di installazione di questo documento per eseguire l'aggiornamento del software.

## Windows


### Preparazione

Se il seguente messaggio di avviso viene visualizzato durante l'installazione, fare clic su [Continua], [Sì] o [Installa].

Esempio di messaggio di avviso su Windows XP



Esempio di messaggi di avviso su Windows Vista/Windows 7/Windows 8



### Installazione

- 1 Spegnerne il computer.**
- 2 Scollegare dal computer tutti i dispositivi USB tranne il mouse e la tastiera.**
- 3 Avviare il computer e accedere come amministratore.**  
Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.
- 4 Fare doppio clic su "setup.exe" nel file compresso scaricato.**
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software.**  
Installare i software seguenti nell'ordine indicato.

#### TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

#### TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications

#### TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications

- 6 Una volta completata l'installazione, fare clic su [Fine].**

Quando viene visualizzata una finestra in cui si richiede il riavvio del computer, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per riavviare il computer.

## Collegamento del dispositivo

- 7** Collegare il dispositivo direttamente al computer con il cavo USB in dotazione.  
Accertarsi che non sia collegato a un hub USB.
- 8** Accendere il dispositivo (solo UR28M, UR824).  
**Windows XP:**  
Viene visualizzata la finestra "Installazione guidata nuovo hardware". Andare al punto 9.  
**Windows Vista/Windows 7/Windows 8:**  
Andare al punto 12.
- 9** Se viene visualizzato il messaggio "Consentire la connessione a Windows Update per la ricerca di software?" al centro della finestra, selezionare "No, non ora", quindi scegliere [Avanti].
- 10** Confermare la selezione di "Installa il software automaticamente", quindi fare clic su [Avanti].
- 11** Al completamento dell'installazione, fare clic su [Fine].

## Conferma dell'installazione

- 12** Aprire la finestra "Gestione dispositivi" o "Gestione periferiche" come riportato di seguito.  
**Windows XP:**  
[Pannello di controllo] → ([Prestazioni e manutenzione]) → [Sistema] → scheda [Hardware] → [Gestione periferiche]  
**Windows Vista/Windows 7/Windows 8:**  
[Pannello di controllo] → ([Hardware e suoni]) → [Gestione periferiche]
- 13** Fare clic sul segno [+] o sul segno [>] accanto a "Controller audio, video e giochi".
- 14** Verificare che il nome del dispositivo sia presente nell'elenco.

L'installazione del software è completata.

## Mac

### Installazione

- 1** Spegnerne il computer.
- 2** Scollegare dal computer tutti i dispositivi USB tranne il mouse e la tastiera.
- 3** Avviare il computer e accedere come amministratore.  
Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.
- 4** Fare doppio clic sui seguenti file, contenuti nel file compresso scaricato.  
**TOOLS for CI2**  
"TOOLS for CI2 V\*\*\*.pkg"  
**TOOLS for UR28M**  
"TOOLS for UR28M V\*\*\*.pkg"  
**TOOLS for UR824**  
"TOOLS for UR824 V\*\*\*.pkg"  
\*\*\* rappresenta il numero di versione.
- 5** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software.
- 6** Una volta completata l'installazione, fare clic su [Riavvia] per riavviare il computer.

### Collegamento del dispositivo

- 7** Collegare il dispositivo direttamente al computer mediante un cavo USB.  
Accertarsi che non sia collegato a un hub USB.
- 8** Accendere il dispositivo (solo UR28M, UR824).

### Conferma dell'installazione

- 9** Aprire la finestra "Configurazione MIDI Audio" come riportato di seguito.  
[Macintosh HD] → [Applicazioni] → [Utility] → [Configurazione MIDI Audio]
- 10** Verificare che il nome del dispositivo sia presente nelle seguenti sezioni.  
**Mac OS X 10.5:**  
In "Proprietà per:"  
**Mac OS X 10.6/10.7/10.8:**  
Nella colonna di sinistra

L'installazione del software è completata.

# Disinstallazione del software

Per disinstallare il software, è necessario rimuovere i componenti software riportati di seguito uno per volta.

## TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

## TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- (solo Mac) VST Plug-Ins

## TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- (solo Mac) VST Plug-Ins

## Windows

- 1 Scollegare dal computer tutti gli altri dispositivi USB tranne il mouse e la tastiera.**
- 2 Avviare il computer e accedere come amministratore.**  
Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.
- 3 Aprire la finestra per la disinstallazione come riportato di seguito.**

### Windows XP:

Selezionare [Pannello di controllo] → [Installazione applicazioni] per visualizzare il relativo pannello. Fare clic su "Cambia/Rimuovi programmi" in alto a sinistra.

### Windows Vista/Windows 7/Windows 8:

Selezionare [Pannello di controllo] → [Disinstalla un programma] per visualizzare il pannello "Disinstalla o modifica programma".

- 4 Selezionare il software da disinstallare nell'elenco.**

### TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

### TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications

### TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications

- 5 Disinstallarli come riportato di seguito.**

### Windows XP:

Fare clic su [Cambia/Rimuovi]/[Rimuovi]. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rimuovere il software.

### Windows Vista/Windows 7/Windows 8:

Fare clic su [Disinstalla]/[Disinstalla/Modifica]. Se viene visualizzata la finestra "Controllo account utente", fare clic su [Continua] o [Sì]. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rimuovere il software.

La disinstallazione del software è completata.

# Mac

---

- 1** Scollegare dal computer tutti i dispositivi USB tranne il mouse e la tastiera.
- 2** Avviare il computer e accedere come amministratore.  
Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.

- 3** Dopo aver estratto il file compresso scaricato, fare doppio clic sui file riportati di seguito.

#### TOOLS for CI2

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg CI2 Extension

#### TOOLS for UR28M

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR28M Applications
- Uninstall VST Plug-Ins

#### TOOLS for UR824

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR824 Applications
- Uninstall VST Plug-Ins

- 4** Fare clic su [Run] (Esegui) quando viene visualizzata la finestra "Welcome to \*\*\* uninstaller" ("Disinstallazione guidata di \*\*\*").  
\*\*\* rappresenta il nome del software.  
Dopo di che, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software.
- 5** Fare clic su [Restart] (Riavvia) o [Close] (Chiudi) quando viene visualizzata la finestra "Uninstallation completed" ("Disinstallazione completata") per indicare che l'operazione è terminata.
- 6** (Solo Yamaha Steinberg USB Driver)  
Quando viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer, fare clic su [Riavvia].

La disinstallazione del software è completata.