

# **CMC series**

## **USB CONTROLLER**

**V1.1 New Functions**

# CMCシリーズの新機能

CMCシリーズに追加された新機能について、以下に説明します。


## CMCシリーズ共通

### 本体のボタンのLEDを常に薄く点灯

手順は以下のとおりです。

- 1 Cubaseの[デバイス]メニュー→[Steinberg CMC Series]をクリックします。

次の画面が開きます。



- 2 「LED Dimmer」にチェックを入れます。

コンピューターに接続したすべての本体にあるボタンのLEDが薄く点灯します。

## CMC-CH/ CMC-FD/ CMC-QC

### チャンネル選択(移動)ボタンでの連続移動

以下のボタンを押し続けると、選択チャンネルまたはチャンネルバンクが連続で移動します。

#### CMC-CH:

[CH SELECT <]/[CH SELECT >]

#### CMC-FD:

[CHANNEL <]/[CHANNEL >]/[BANK <]/[BANK >]

#### CMC-QC:

[CH SELECT <]/[CH SELECT >]

## CMC-CH

### フォルダートラックのコントロール

CMC-CHは、フォルダートラックのミュートやソロなども操作します。

## CMC-AI

### AIノブでControl Roomのボリューム調節

AIノブがボリュームモードのときは、Cubaseのメインミックスのボリュームを調節します。ただし、CubaseのControl Roomが有効のときは、Control Roomのボリュームを調節します。