

Versionshinweise für TOOLS for CC121 V1.6.0 für Mac

TOOLS for CC121 V1.6.0 für Mac besteht aus den folgenden Programmen.

- USB-MIDI Driver V1.2.1
- Steinberg CC121 Extension V1.6.0

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V1.5.0 auf V1.6.0

Steinberg CC121 Extension

V1.5.0 auf V1.6.0

- Die nachstehenden neuen Funktionen wurden hinzugefügt. Für die neuen Funktionen wird Cubase in Version 5.1.1 oder einer höheren Version benötigt. Einzelheiten finden Sie in der mitgelieferten Dokumentation, Neue Funktionen des CC121 V1.6.
 - Umkehrung des EQ-Gain
 - Jog/Shuttle-Funktion mit Scrubbing
 - Umschalten der Funktion im FUNCTION-Bereich
- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.



Aktualisierungen älterer Versionen

V1.5.0

- Das Installationsprogramm für TOOLS for CC121 wurde geändert. Das Installationsprogramm für TOOLS for CC121 installiert „USB-MIDI Driver“ und „Steinberg CC121 Extension“ gleichzeitig. Anweisungen zur Installation finden Sie in dem mitgelieferten Installationshandbuch.
- TOOLS for CC121 unterstützt jetzt Mac OS X 10.6.

Steinberg CC121 Extension

V. 1.1.0 auf V. 1.5.0

- Es wurde eine Funktion hinzugefügt, so dass Sie jetzt durch gleichzeitiges Drücken der CHANNEL-SELECT-Tasten [][] die Ordnerspur oder die Automationsspur öffnen und schließen können.
- Der Modus „Operating Quick Control“ wurde hinzugefügt. Mit diesem Modus können Sie die Quick-Control-Funktionen von Cubase bedienen. Außerdem können Sie in diesem Modus die Sends einstellen oder ein-/ausschalten.

- Durch Vergrößerung der Auflösung der [F]-Regler (Frequenzregler) in den EQ-Bereichen wurde die Bedienbarkeit verbessert. Aktualisieren Sie die CC121-Firmware auf V1.50 oder höher.
- Das Problem, wodurch der Pan-Regler und die Regler des EQ-Bereichs den betreffenden Parameter nicht einstellen konnten, wenn in Cubase eine inaktive Projektdatei geschlossen wurde, wurde behoben.

V. 1.0.1 auf V. 1.1.0

- Unterstützt jetzt Cubase 5.
- Das CC121 kann die Spuren von Rewire-Kanälen steuern.
- Durch Gedrückthalten der CHANNEL-SELECT-Tasten [◀][▶] wird jetzt von der aktuellen auf eine andere Spur umgeschaltet.
- Verbessertes Ansprechverhalten der Tasten [▶] (Wiedergabe) und [◻] (Aufnahme) bei eingeschalteter [JOG]-Taste.

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- Unterstützt jetzt Nuendo 4.2.1.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Die in diesen Versionshinweisen erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

(C) 2009-2010 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.